

BENUTZERHANDBUCH

BENUTZERHANDBUCH

WARENZEICHEN-INFORMATIONEN

- Microsoft® und Windows® sind in den USA eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation.
- Pentium® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Intel Corporation.
- Macintosh ist ein Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
- SD™ ist ein Warenzeichen.
- PhotoSuite, PhotoVista und das MGI-Logo sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von MGI Software Corp.
- Adobe, das Adobe-Logo und Acrobat sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.
- Bei anderen Namen und Produkten kann es sich um Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen im Besitz der jeweiligen Eigentümer handeln.

DIES BITTE ZUERST LESEN

Lesen Sie bitte zuerst die folgenden wichtigen Hinweise, bevor Sie beginnen.

1. Kamera-Treiber, Software, Design, technische Daten und das Benutzerhandbuch, das mit der Kamera geliefert wird, können ohne Benachrichtigung geändert werden.
2. Das Zubehör, das mit der Kamera geliefert wird, kann sich je nach Region unterscheiden.
3. Wenn Sie den Treiber aktualisieren wollen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie die Kamera erworben haben.
4. Wir übernehmen in keinem Fall Haftung für Schäden, die auf falsche Angaben in diesem Benutzerhandbuch zurückzuführen sind.

WARNHINWEISE

- Benutzen Sie diese Kamera nicht, wenn Rauch aus ihr hervorkommt, sie ungewöhnlich heiss wird, oder ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche von sich gibt, oder wenn sie sich in einem anderen ungewöhnlichen Zustand befindet. Das Bedienen der Kamera in einer dieser Situationen kann Feuer oder elektrischen Schlag zur Folge haben. Beenden Sie sofort das Benutzen der Kamera, schalten sie aus und entfernen die Stromquelle (Batterien oder Netzteil). (Wenn Sie das Netzteil verwenden, ziehen Sie es aus der Steckdose, nachdem Sie es von der Kamera getrennt haben.) Wenn Sie sicher gegangen sind, dass kein Rauch mehr aus der Kamera hervordringt, kontaktieren Sie Ihren Händler oder einen Kundendienst in Ihrer Nähe und lassen die Kamera reparieren. Versuchen Sie auf keinen Fall, diese Kamera selbst zu reparieren, da dies gefährlich sein kann.
- Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn Fremdkörper in sie eingedrungen sind. Schalten Sie die Kamera aus und entfernen die Stromquelle (Batterien oder Netzteil). (Wenn Sie das Netzteil verwenden, ziehen Sie es aus der Steckdose, nachdem Sie es von der Kamera getrennt haben.) Kontaktieren Sie dann Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe. Benutzen Sie Ihre Kamera nicht weiter, da dies zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann
- Wenn die Kamera fallengelassen wurde oder das Kameragehäuse beschädigt ist, schalten Sie sie aus und entfernen die Stromquelle (Batterien oder Netzteil). (Wenn Sie das Netzteil verwenden, ziehen Sie es aus der Steckdose, nachdem Sie es von der Kamera getrennt haben.) Kontaktieren Sie dann Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe. Benutzen Sie Ihre Kamera nicht weiter, da dies zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann.
- Stellen Sie die Kamera nicht auf eine instabile Oberfläche, z. B. einen wackligen Tisch oder eine Schräge, von der die Kamera herunterfallen oder auf der sie umkippen könnte, was zu Verletzungen führen kann.
- Setzen Sie die Kamera keiner Feuchtigkeit aus und gehen sicher, dass kein Wasser in sie eindringt. Seien Sie besonders dann vorsichtig, wenn Sie die Kamera unter extremen Wetterbedingungen, z. B. bei Regen oder Schnee, benutzen, oder wenn Sie die Kamera am Strand oder neben Wasser verwenden. Wasser in der Kamera kann Feuer oder elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Versuchen Sie nicht, die Kamera zu ändern. Dies kann Feuer oder elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Entfernen Sie nicht das Kameragehäuse. Dies kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben. Interne Inspektion, Instandhaltung und Reparaturen sollten nur von Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst vorgenommen werden.
- Berühren Sie während eines Gewitters nicht des Stromkabel, wenn Sie das Netzteil benutzen. Dies kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bringen Sie diese Kamera nicht an einen feuchten oder staubigen Ort. Dies kann Feuer oder elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Bringen Sie diese Kamera nicht an einen Ort mit Ölschwaden oder Dampf, z. B. neben einen Herd oder einem Befeuchter. Dies kann Feuer oder elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Wenn die Kamera hohen Temperaturen ausgesetzt wird, kann das Gehäuse und innere Komponenten beschädigt und Feuer ausgelöst werden.
- Wickeln Sie die Kamera oder das Netzteil nicht in ein Tuch oder eine Decke ein. Dies kann zu Hitzestau führen, das Gehäuse beschädigen und Feuer auslösen. Benutzen Sie die Kamera und das Zubehör immer an gut belüfteten Orten.
- Behandeln Sie die Kamera vorsichtig und stoßen sie nicht an harte Gegenstände an. Wenn die Kamera grob behandelt wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Transportieren Sie die Kamera nicht, wenn sie eingeschaltet ist. (Wenn Sie das Netzteil verwenden, ziehen Sie es aus der Netzsteckdose nachdem Sie die Kamera ausgeschaltet haben.) Gehen Sie sicher, dass alle Anschlusskabel oder Kabel zu anderen Geräten abgetrennt sind, bevor Sie die Kamera an einen anderen Ort bringen. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten Kabel beschädigt und Feuer oder elektrischer Schlag ausgelöst werden.
- Wenn Sie beabsichtigen, die Kamera für einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen, z. B. während des Urlaubs, entfernen Sie zur Sicherheit immer die Stromquelle von der Kamera (Batterien oder Netzteil). (Wenn Sie das Netzteil verwenden, ziehen Sie es aus der Steckdose, nachdem Sie es von der Kamera getrennt haben.) Wenn Sie dies nicht tun, kann es zu Feuer kommen.
- Benutzen Sie nur die für den Gebrauch mit der Kamera vorgesehenen Batterien. Wenn Sie nicht geeignete Batterien verwenden, kann es zum Brechen oder Auslaufen der Batterien, zu Feuer und Verletzung oder zur Verschmutzung des Batteriefachs kommen.
- Überprüfen Sie beim Einsetzen der Batterien in die Kamera die Polaritätszeichen auf der Batterie (- und +), um sicher zu gehen, dass Sie die Batterien korrekt einsetzen. Bei falscher Ausrichtung der Batterien kann es zum Brechen oder Auslaufen der Batterien, zu Feuer und Verletzung oder zur Verschmutzung des Batteriefachs kommen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera für einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und Feuer, Verletzung oder Verschmutzung des Batteriefachs verursachen. Wenn Batterien auslaufen, säubern Sie das Batteriefach gründlich und setzen neue Batterien ein. Waschen Sie Ihre Hände sorgfältig, wenn sie mit Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen sind.

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG 7

Überblick	7
Packungsinhalt	7
Allgemeines Zubehör (nicht im Lieferumfang)	7

KENNELERNEN DER

KAMERA 8

Vorderseite	8
Rückseite	9
Modusrad	10
LED-Anzeigen	10
Status-LCD	11
LCD-Monitor-Information	12

BEGINNEN 13

Einsetzen der Batterien	13
Benutzen des Netzteils (nicht im Lieferumfang)	13
Laden einer SD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang)	14
Befestigen des Riemens	14
Auswählen der Sprache	15
Einstellen von Datum und Zeit	15
Einstellen der Bildauflösung und -Qualität	16

AUFNAHME-MODUS 17

Aufnehmen von Bildern	17
Benutzen des Suchfensters	17
Benutzen des LCD-Monitors	18
Benutzen des Normal-Modus	18
Benutzen des Digitalzooms	19

Benutzen des Selbstauslösers	20
Benutzen des Makro-Modus ...	21
Benutzen des Blitzes	21
Manuelles Aufnehmen von Bildern	23

WIEDERGABE-MODUS 24

Ansehen von Bildern	24
Zoom-Wiedergabe	25
Anzeige von Miniaturbildern ...	26
Diaschau-Anzeige	26
Löschen von Bildern	27

FILM-MODUS 28

Aufnehmen von Videoclips	28
Ansehen von Videoclips	29

Ü B E R T R A G E N AUFGENOMMENER BILDER ZU IHREM RECHNER 30

Schritt 1: Installation des USB-Treibers in Windows-Rechner	31
Installation des USB-Treibers in Macintosh-Rechnern	31
Schritt 2: Anschließen der Kamera an Ihren Computer	31
Schritt 3: Herunterladen von Bildern/ Videoclips	32
Für Rechner mit Windows	32
Für Rechner mit Mac OS	32

INSTALLATION VON MGI PHOTOSUITE	33
--	-----------

INSTALLATION VON MGI PHOTOVISTA	34
--	-----------

INSTALLATION VON ACROBAT READER	35
--	-----------

LESEN DES BENUTZERHANDUCHS ...	36
---	-----------

MENÜ-OPTIONEN	37
----------------------------	-----------

Aufnahme-Menü	37
LCD-HELLIGKEIT	37
SCHNELLANSICHT	37
DIGITALZOOM	37
WEISSABGLEICH	37
EV-KOMPENSATION	38
SCHÄRFE	38
BEENDEN	38
Wiedergabe-Menü	39
LCD-HELLIGKEIT	39
DIASCHAU	39
ZU KARTE	39
ALLE LÖSCHEN	39
DPOF	40
BEENDEN	40
Film-Menü	41
LCD-HELLIGKEIT	41
BEENDEN	41
Setup-Menü	42
DATUM/ZEIT	42
SPRACHE	42
TON	42
MEDIUM FORMAT	42
VIDEO-MODUS	43
AUTO STROM AUS	43

ZURÜCKSETZEN	44
--------------------	----

ANSCHLIESSEN DER KAMERA AN ANDERE GERÄTE	45
---	-----------

TECHNISCHE DATEN DER KAMERA	46
--	-----------

Überblick

Ihre neue Digitalkamera bietet Bilder in erstklassiger Qualität mit einer Auflösung von 1600x1200 unter Verwendung eines 2,1 Megapixel-CCD-Imagers. Benutzen Sie entweder das optische Suchfenster oder den 1,6" TFT-Farbbild-LCD-Monitor, um Bilder einzurichten und sie im Detail anzusehen. Ein Auto-Blitz-Sensor erkennt automatisch die Aufnahme- (Beleuchtungs-) Bedingungen und entscheidet, ob Blitzlicht benutzt wird oder nicht. Dieses Feature hilft Ihnen sicherzugehen, dass Ihre Bilder ausreichend belichtet werden. Der (eingebaute) 8MB-Speicher ermöglicht Ihnen das Aufnehmen und Speichern von Bildern, ohne dass Sie eine zusätzliche Speicherkarte benötigen. Sie können die Speicherkapazitäten aber auch (auf bis zu 128MB) erweitern, indem Sie eine externe Speicherkarte verwenden. Neben Standbildern können Sie mit der Filmfunktion auch bewegte Bilder aufnehmen. Bilder, die Sie aufgenommen haben, können mit Hilfe des USB-Kabels in Ihren Rechner heruntergeladen werden (USB-Treiber wird für Win98 und Mac OS 8.6 benötigt). Sie können Ihre Bilder im Rechner verbessern und retuschieren, indem Sie die mitgelieferte Software oder ein anderes Programm zur Bearbeitung, das Sie bereits besitzen, benutzen. Sie können Ihre Bilder per E-Mail, in einem Bericht oder auf einer Website verbreiten. DPOF-Funktionalität ermöglicht Ihnen das Ausdrucken Ihrer Bilder mit einem DPOF-kompatiblen Drucker, indem Sie eine Speicherkarte einstecken.

G

Packungsinhalt

Packen Sie die Einzelteile vorsichtig aus und gehen sicher, das folgende Teile vorhanden sind. Allgemeine Produktkomponenten:


- | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|
| ■ Digitalkamera | ■ USB-Kabel | ■ Kameratasche |
| ■ Videokabel | ■ Software-CD-ROM | ■ Kamerariemen |
| ■ Benutzerhandbuch | | |

Allgemeines Zubehör (nicht im Lieferumfang)

- SD-Speicherkarte (bis zu 128MB Speicherkapazität)
- Netzteil
- 2 Alkali-Batterien der Größe AA

KENNENLERNEN DER KAMERA

Vorderseite



1. Status-LCD

2. Auslöser

3. Suchfenster

4. Objektivabdeckung

5. Fokus-Schalter

6. Blitz-Taste

7. Qualität/Auflösung-Taste

8. Blitz

9. Objektiv

10. Riemenöse

11. DC IN-Buchse

12. USB-Anschluss

13. Selbstausröserlicht

Rückseite

1. ▲ Pfeiltaste (auf)

2. ◀ Pfeiltaste (links)

⏻ Selbstauslöser



3. **OK** OK-Taste

🔍 Digitalzoom-Taste

4. ▶ Pfeiltaste (rechts)

5. ▼ Pfeiltaste (ab)

🗑️ Löschen-Taste



G

1. LED-Anzeige

2. Suchfenster

3. LCD-Monitor

4. LCD-Taste

5. 📁 Menü-Taste

6. ⏻ Ein/Aus-Taste


7. Modusrad

8. Batterie/SD-Karten-Abdeckung




9. VIDEO-OUT-Buchse

10. Stativgewinde

Modusrad



1. Aufnahme-Modus
2. Wiedergabe-Modus
3. Setup-Modus
4. Film-Modus

	Modus	Beschreibung
	Aufnahme-Modus	Benutzen Sie diesen Modus zum Aufnehmen von Standbildern.
	Wiedergabe-Modus	Benutzen Sie diesen Modus zum Ansehen von Bildern und Videos, zum Löschen von Bildern und Videoclips, zum Ansehen einer Diaschau und zum Ansehen von Miniaturanzeigen.
SET-UP	Setup-Modus	Benutzen Sie diesen Modus zum Anpassen der Kameraeinstellungen.
	Film-Modus	Benutzen Sie diesen Modus zum Aufnehmen von Video- (Film-) Clips.

LED-Anzeigen

Anzeige	Status	Beschreibung/Aktivität	Ton
LED-Anzeige	Stetiges Rot	Die Kamera wird eingeschaltet.	Nein
LED-Anzeige	Aufblinkendes Rot	Fehler des Kamerasystems	Ja *(3)
LED-Anzeige	Stetiges Orange	Blitz wird aufgeladen	Nein
LED-Anzeige	Aufblinkendes Orange	Bild wird auf die Speicherkarte aufgenommen.	Nein
LED-Anzeige	Aufblinkendes Orange	USB-Kommunikation/ Übertragung in Betrieb	Nein
LED-Anzeige	Stetiges Grün	Die Kamera ist zum Aufnehmen von Bildern (oder Filmen) bereit.	Ja *(1)
Selbstausslöser -Anzeige	Aufblinkendes Rot	Die Selbstausslöser-Funktion ist aktiviert.	Ja *(1)
---	---	Fehlermeldung	Ja *(3)
---	---	Gültige Tasten-Aktion	Ja *(1)






* (3) Die Kamera piept drei Mal.

* (1) Die Kamera piept ein Mal.



Status-LCD



Blitz-Modus

-  Auto-Blitz
-  Rote-Augen-Reduktion
-  Blitz-immer (ein)
-  Blitz aus
-  Langsame Synchronisation


Bildaauflösung

-  1600 x 1200 Pixel
-  800 x 600 Pixel

Selbstausslöser-Modus





Karten-Anzeige

Bildqualität

-  Fein
-  Normal
-  Einfach


Makro-Modus


Batterie-Status


-  Batterie voll
-  Batterie halbvoll
-  Batterie fast leer
-  Batterie praktisch leer

88:88

Digitale Anzeige (diese Anzeige unterscheidet sich je nach Einstellung des Kameramodus)

Zeigt die voraussichtliche Anzahl von Aufnahmen, die im Aufnahme-Modus  gemacht werden können.


Zeigt die voraussichtliche Dauer in Sekunden für die Aufnahme eines Videoclips im Film-Modus .

Zeigt die aktuelle Nummer des aufgenommenen Bildes im Wiedergabe-Modus .

Zeigt "PC", wenn die Kamera mit dem USB-Kabel an Ihren Rechner angeschlossen ist.


LCD-Monitor-Information

Beim Aufnehmen von Standbildern erscheinen die folgenden Anzeigen:




Beim Aufnehmen von Videoclips erscheinen die folgenden Anzeigen:


Drücken Sie auf den Auslöser, um die Aufnahme zu machen



Beim Wiedergeben von Bildern erscheinen die folgenden Anzeigen:



Beim Wiedergeben von Videoclips erscheinen die folgenden Anzeigen:




BEGINNEN

Sie können entweder 2 Batterien der Größe AA (Alkali, Ni-MH) oder ein geeignetes Netzteil (nicht im Lieferumfang) als Stromquelle für die Kamera benutzen. Batteriestrom eignet sich zur Aufnahme von Bildern oder Videoclips, während ein Netzteil zum Übertragen von Bildern zu Ihrem Rechner empfohlen wird.

Einsetzen der Batterien

1. Gehen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Batterie-/SD-Karten-Abdeckung in der durch den ÖFFNEN-Pfeil angezeigten Richtung.
3. Legen Sie die Batterien entsprechend der Pol-Markierungen (+ oder -) ein.
4. Schließen Sie die Batterie-/SD-Karten-Abdeckung fest zu.




Hinweis

- Wenn Sie die Batterien für einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, entfernen Sie sie aus der Kamera, um Auslaufen oder Korrosion zu vermeiden.
- Benutzen Sie auf keinen Fall Magnesium-Batterien.
- Benutzen Sie auf keinen Fall unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue Batterien zusammen.
- Vermeiden Sie das Benutzen der Batterien in extrem kalten Umgebungen, da niedrige Temperaturen die Lebenszeit der Batterie verkürzen und die Leistung der Kamera beeinträchtigen können.

Benutzen des Netzteils (nicht im Lieferumfang)

1. Gehen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die DC-IN-Buchsenabdeckung und stecken das eine Ende des Netzteils in die DC-IN-Buchse der Kamera ein.
3. Stecken Sie das andere Ende in eine Netzsteckdose.]




Hinweis

- Benutzen Sie nur das für die Kamera vorgesehene Netzteil. Andere Netzteile können die Kamera beschädigen, wodurch die Garantie erlöschen kann.
- Um zu vermeiden, dass sich die Kamera während des Übertragens von Bildern zum Rechner automatisch ausschaltet, wenn der Batteriestrom zur Neige geht, benutzen Sie für die Stromversorgung das Netzteil.

Laden einer SD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang)


Die Kamera besitzt einen internen Speicher von 8MB, der Ihnen ermöglicht, Bilder und Videoclips in der Kamera zu speichern. Sie können die Speicherkapazitäten aber auch erweitern, indem Sie eine optionale SD-Speicherkarte benutzen, auf der Sie zusätzliche Bilder und Videoclips speichern können.

1. Gehen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Batterie-/SD-Karten-Abdeckung in der durch den ÖFFNEN-Pfeil angezeigten Richtung.
3. Stecken Sie die SD-Speicherkarte ein.
 - Die Vorderseite der Speicherkarte (gedruckter Pfeil) sollte auf die Vorderseite der Kamera zeigen.
 - Wenn die Karte nicht eingesteckt werden kann, überprüfen Sie, ob die Ausrichtung stimmt.
4. Schließen Sie die Batterie-/SD-Karten-Abdeckung.
 - Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die SD-Speicherkarte entfernen. Öffnen Sie die Batterie-/SD-Karten-Abdeckung. Drücken Sie leicht auf die Kante der Speicherkarte, um sie herauspringen zu lassen.



Hinweis


- Um zu vermeiden, dass wichtige Daten aus Versehen auf der SD-Karte gelöscht werden, können Sie den Schreibschutz (auf der Seite der SD-Speicherkarte) auf die Position "LOCK" stellen.
- Wenn Sie Daten auf einer SD-Speicherkarte speichern, bearbeiten oder löschen wollen, heben Sie den Schreibschutz auf.



Befestigen des Riemens

Um Fallenlassen der Kamera zu vermeiden, benutzen Sie jederzeit den Riemen.

1. Führen Sie zuerst die kleine Schlaufe des Riemens durch die Riemenöse an der Kamera und ziehen dann die große Schlaufe durch die kleine Schlaufe, bis der Riemen fest angezogen ist.



Auswählen der Sprache



Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten, erscheint der Bildschirm mit der Spracheneinstellung, und Sie werden aufgefordert, eine Sprache zum Anzeigen der Informationen auf dem LCD-Monitor auszuwählen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die OSD (On-Screen Display)-Sprache einzustellen.

1. Wählen Sie die bevorzugte Sprache, indem Sie die Tasten ▲/ ▼ benutzen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.



Hinweis

- Die Spracheinstellung wird selbst dann beibehalten, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.



G

Einstellen von Datum und Zeit

Der Datum/Zeit-Bildschirm erscheint in folgenden Fällen:

- Die Kamera wird zum ersten Mal (nach Einstellen der Sprache) eingeschaltet
- Die Kamera wird eingeschaltet, nachdem die Batterien entfernt oder ersetzt wurden.



Wenn der Datum/Zeit-Bildschirm erscheint, gehen Sie folgendermaßen vor, um das Datum und die Zeit korrekt einzustellen. Sie können diesen Schritt überspringen, indem Sie wiederholt auf die Taste **OK** drücken.

1. Geben Sie die Werte für das Jahr, den Monat und den Tag mit Hilfe der Tasten ▲/ ▼/ ◀/ ▶ ein. Drücken Sie die auf Taste **OK**, nachdem Sie jedes Feld eingestellt haben.
 - Wenn Sie einen Wert erhöhen wollen, drücken Sie auf die Tasten ▲ / ▶.
 - Wenn Sie einen Wert vermindern wollen, drücken Sie auf die Tasten ▼ / ◀.













Einstellen der Bildauflösung und -Qualität

Die Einstellungen für Auflösung und Qualität bestimmen die Pixelgröße (Abmessungen), die Bilddateigröße und die Komprimierungsrate für Ihre Bilder. Diese Einstellungen beeinflussen die Anzahl der Bilder, die im Speicher oder auf einer SD-Speicherkarte gespeichert werden können. Sobald Sie sich mit der Kamera vertraut gemacht haben, sollten Sie die unterschiedlichen Einstellungen für Qualität und Auflösung ausprobieren, um herauszufinden, wie Ihre Bilder dadurch verändert werden.


Bilder mit hoher Auflösung und Qualität ergeben die besten fotografischen Ergebnisse, resultieren aber auch in größeren Dateien. Dies führt dazu, dass weniger Bilder mehr Speicherplatz belegen.


Einstellungen mit hoher Auflösung und Qualität werden für Ausdrucke und Situationen empfohlen, in denen genaue Details gewünscht werden. Bilder mit niedriger Auflösung/Qualität nehmen weniger Speicherplatz in Anspruch und eignen sich zum Verbreiten per E-Mail, in einem Bericht oder auf einer Webseite. Wenn Sie die Einstellungen für die Auflösung und Qualität von Bildern ändern wollen, drücken Sie wiederholt auf die Taste   oben auf der Kamera, um die bevorzugte Einstellung auszuwählen. Achten Sie während des Drückens dieser Taste auf das Status-LCD.

Auflösung & Qualität:













Die Kamera bietet zwei Auflösungsmodi und drei Qualitätsmodi, durch die Sie der Reihe nach gehen können, wenn Sie auf die Taste   drücken. Die Reihenfolge ist:   →   →   →   →   → Wiederholen.

Anzeigen für Auflösung & Qualität auf dem Status-LCD

Im Modus  : Zeigt die Einstellungen für Auflösung und Qualität für das aufzunehmende Bild

Im Modus  : Zeigt die Einstellungen für Auflösung und Qualität für das aufgenommene Bild

Die folgende Tabelle zeigt die geschätzte Anzahl von Aufnahmen, die Sie mit den jeweiligen Einstellungen unter Verwendung des internen 8MB-Speichers oder einer 8MB-SD-Speicherkarte machen können.

Auflösung	Qualität	Komprimierungsrate	Interner 8MB-Speicher	8MB-SD-Speicherkarte
 1600x1200 Pixel	  Fein	8:1	10	9
	  Normal	12:1	15	14
	 Einfach	20:1	20	18
 800x600 Pixel	  Fein	4:1	40	37
	  Normal	8:1	60	56
	 Einfach	16:1	80	75



*Die obigen Daten basieren auf Ergebnissen von Standardtests. Die tatsächlichen Werte können sich je nach Aufnahmebedingung und Einstellung unterscheiden.


AUFNAHME-MODUS

Aufnehmen von Bildern

Ihre Kamera besitzt sowohl ein optisches Suchfenster als auch einen 1,6" LCD-Monitor für das Einrichten von Bildern. Wenn Sie für die Aufnahme von Bildern das Suchfenster benutzen, können Sie Batteriestrom sparen. Wenn der Batteriestrom zur Neige geht, sollten Sie Bilder nur mit Hilfe des Suchfensters einrichten. Mit Hilfe des LCD-Monitor können Sie zwar Bilder genauer einrichten, dies verbraucht aber eine Menge an Batteriestrom. Benutzen Sie für Makroaufnahme stets das LCD, um Parallaxe-Effekte zu vermeiden. Die LCD-Bildanzeige muss benutzt werden, wenn Digitaler Zoom verwendet wird.




Benutzen des Suchfensters


1. Öffnen Sie die Objektiv-Abdeckung.
2. Stellen Sie das Modusrad auf den Modus .
3. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie auf die Taste  drücken.
4. Richten Sie Ihre Aufnahme im Suchfenster ein.
5. Drücken Sie den Auslöser erst halb (die Kamera stellt Belichtung und Brennweite ein) und dann ganz herunter.
 - Wenn die Kamera die Belichtung und Brennweite einstellt, leuchtet die LED-Anzeige rot auf. Nehmen Sie ein Bild auf, bis die LED-Anzeige grün aufleuchtet.
 - Die LED-Anzeige leuchtet orangen auf, während die Kamera ein aufgenommenes Bild verarbeitet.



G

Benutzen des LCD-Monitors

1. Öffnen Sie die Objektiv-Abdeckung.
2. Stellen Sie das Modusrad auf den Modus .
3. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie auf die Taste  drücken.
4. Schalten Sie den LCD-Monitor ein, indem Sie auf die Taste  drücken.
5. Richten Sie das Bild ein.
6. Drücken Sie auf den Auslöser.
 - Die LED-Anzeige leuchtet orangen auf, während die Kamera ein aufgenommenes Bild verarbeitet.






Hinweis

- Das Bild erscheint bei starkem Sonnenlicht oder hellem Licht auf dem LCD-Monitor dunkler. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn Sie den LCD-Monitor für eine längere Zeit benutzen, verringert sich die Anzahl der möglichen Aufnahmen. Wenn Sie die Lebenszeit der Batterie verlängern wollen, schalten Sie den LCD-Monitor aus und benutzen statt dessen das Suchfenster.
- Benutzen Sie für Makroaufnahmen stets das LCD.
- Der LCD-Monitor muss eingeschaltet sein, wenn Digitaler Zoom verwendet wird.

Benutzen des Normal-Modus



Der Normal-Modus wird benutzt, um Bilder aufzunehmen, bei denen der Abstand zum Objekt mehr als 70 cm beträgt. Wählen Sie diesen Modus für allgemeine Aufnahmen, einschließlich Porträts und Landschaftsaufnahmen.

1. Öffnen Sie die Objektivabdeckung, stellen das Modusrad auf den Modus  und schalten die Kamera ein.
2. Schieben Sie den Fokus-Schalter auf der Vorderseite der Kamera auf die Position .
3. Richten Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie auf den Auslöser.



Benutzen des Digitalzooms

Wenn Sie den Digitalzoom verwenden, erscheinen Bilder näher. Digitalzoom ist zwar ein tolles Feature, aber je mehr ein Bild vergrößert (in es hineingezoomt) wird, desto pixillierter (körniger) erscheint es. Die Digitalzoom-Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie den LCD-Monitor und den Digitalzoom auf EIN stellen. Sehen Sie zum Aktivieren des Digitalzooms den Abschnitt DIGITALZOOM im Aufnahme-Menü.

1. Öffnen Sie die Objektivabdeckung, stellen das Modusrad auf den Modus  und schalten die Kamera ein.
2. Schalten Sie den LCD-Monitor ein, indem Sie auf die Taste  drücken.
3. Drücken Sie auf **OK**, um die Funktion 2X Digitalzoom zu aktivieren.
 - Das Symbol 2X erscheint auf dem LCD-Monitor.
 - Wenn Sie die Digitalzoom-Funktion abbrechen wollen, drücken Sie auf die Taste **OK**.
4. Drücken Sie den Auslöser, um ein "gezoomtes" Bild aufzunehmen.






G


Hinweis

- Sie können den Digitalzoom nur bei einer Auflösung von 1600x1200 Pixeln einstellen; für die Auflösung 800x600 Pixel steht der Digitalzoom nicht zur Verfügung. Wenn Sie das digital gezoomte Bild wiedergeben, beträgt die Bildgröße 800x600 Pixel.
- Je mehr ein Bild vergrößert wird, desto pixillierter (körniger) erscheint es.
- Im Film-Modus lässt sich der Digitalzoom nicht benutzen.

Benutzen des Selbstauslösers

Die Dauer des Selbstauslösers beträgt 10 Sekunden. Wenn Sie den Selbstauslöser durch Drücken auf den Auslöser aktiviert haben, blinkt das Selbstauslöserlicht für die ersten 7 Sekunden langsam und für die restlichen 3 Sekunden schnell. Dies gibt Ihnen Zeit, sich selbst in die Szene zu setzen, wenn Sie Gruppenaufnahmen machen.






1. Stellen Sie die Kamera auf ein Stativ oder einen festen Untergrund.
2. Öffnen Sie die Objektivabdeckung, stellen das Modusrad auf den Modus  und schalten die Kamera ein.
3. Drücken Sie auf die Taste .
 - Das Symbol  erscheint auf dem LCD-Monitor und dem Status-LCD.
4. Richten Sie das Bild ein.
5. Drücken Sie auf den Auslöser.
 - Die Selbstauslöser-Funktion ist aktiviert.
6. Nach zehn Sekunden nimmt die Kamera ein Bild auf.
 - Wenn Sie die Selbstauslöser-Aufnahme während des Vorgangs abbrechen wollen, drücken Sie den Auslöser.



Hinweis

- Nachdem Sie eine Aufnahme gemacht haben, wird der Selbstauslöser-Modus ausgeschaltet.







Die Kamera besitzt fünf Blitzmodi: Auto-Blitz (Standard), Rote-Augen-Reduktion, Blitz immer (ein), Blitz aus und Langsame Synchronisation. Die Modi erscheinen der Reihe nach, wenn Sie auf die Blitz-Taste oben auf der Kamera drücken. Die Tabelle unten hilft Ihnen beim Auswählen des geeigneten Blitz-Modus:


Blitz-Modus	Beschreibung
 Auto-Blitz	Der Blitz wird je nach Umgebungslicht automatisch ausgelöst. Wählen Sie diesen Modus für gewöhnliche Fotografie.
 Rote-Augen-Reduktion	Es wird ein Vorblitz vor dem eigentlichen Hauptblitz ausgelöst. Dieser Vorblitz lässt die Pupille einer aufgenommenen Person sich zusammenziehen, so dass der "Rote-Augen"-Effekt abgeschwächt wird. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Aufnahmen von Personen oder Tieren bei schlechten Lichtverhältnissen machen.
 Blitz-immer (ein)	Der Blitz wird unabhängig von der Umgebungshelligkeit immer ausgelöst. Wählen Sie diesen Modus für die Aufnahme von Bildern bei starkem Kontrast (Hintergrundlicht) und dunklen Schatten. Dies wird auch als erzwungener Blitz bezeichnet.
 Blitz aus	Der Blitz wird nicht ausgelöst. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Fotos an Orten aufnehmen wollen, an denen Blitzlicht nicht erlaubt ist, oder wenn der Abstand zum Objekt so groß ist, dass das Blitzlicht keine Wirkung hat.
 Langsame Synchronisation	Der Blitz und die Verschlussgeschwindigkeit werden in diesem Modus reduziert, so dass das Objekt und der Hintergrund ausreichend belichtet werden, wenn ein Bild mit dunklem Hintergrund (in der Nacht) aufgenommen wird.

Manuelles Aufnehmen von Bildern


Sie können manuell Bedingungen, z. B. Weißabgleich, EV-Kompensation und Schärfe, einstellen, wenn Sie Bilder aufnehmen. Für Informationen über Weißabgleich, EV-Kompensation und Schärfe sehen Sie WEISSABGLEICH, EV-KOMPENSATION oder SCHÄRFE im Aufnahme-Menü.

Zum manuellen Aufnehmen von Bildern:

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Stellen Sie das Modusrad auf den Modus .
3. Drücken Sie auf die Taste .
4. Wechseln Sie mit den Tasten  /  zu WEISSABGLEICH, EV-KOMPENSATION oder SCHÄRFE.
5. Ändern Sie die Einstellungen mit Hilfe der Tasten  /  und drücken dann die auf Taste **OK**.
6. Richten Sie das Bild ein.
7. Drücken Sie auf den Auslöser.









WIEDERGABE-MODUS

Im diesem Modus  können Sie Ihre Bilder ansehen, vergrößern und löschen, Videoclips wiedergeben oder eine Diaschau abspielen. Der Wiedergabe-Modus bietet auch eine Miniaturbild-Anzeige, so dass Sie auf schnelle Weise nach einem gewünschten Bild suchen können.



Ansehen von Bildern

Sie können Ihre Bilder ansehen, ohne das Objektiv öffnen zu müssen, da das Objektiv für die Wiedergabe nicht benötigt wird. Das Kameraobjektiv wird während der Wiedergabe geschützt.

1. Stellen Sie das Modusrad auf den Modus  und schalten die Kamera ein.
2. Wählen Sie das Bild, das Sie ansehen wollen, indem Sie die Tasten /  benutzen.
 - Drücken Sie auf die Taste , um das vorherige Bild anzusehen.
 - Drücken Sie auf die Taste , um das nächste Bild anzusehen.






Hinweis





- Wenn im internen Speicher oder auf der Speicherkarte keine Bilder gespeichert sind, erscheint auf dem LCD-Monitor die Meldung *  Keine Bilder*.
- Sie können Ihre Bilder auch in einem Fernseher ansehen. Schließen Sie das eine Ende des Videokabels an die Video-Aus-Buchse der Kamera und das andere Ende an die Video-Eingabe Ihres Fernsehers an. Stellen Sie das Modusrad auf den Modus  und schalten sowohl den Fernseher als auch die Kamera ein.


Zoom-Wiedergabe

Während des Ansehens Ihrer Bilder können Sie einen ausgewählten Teil eines Bildes vergrößern. Diese Vergrößerung ermöglicht Ihnen das genauere Ansehen von Bilddetails.

1. Stellen Sie das Modusrad auf den Modus , wobei die Kamera eingeschaltet ist.
2. Wählen Sie das Bild, das Sie ansehen wollen, indem Sie die Tasten   benutzen.
3. Vergrößern Sie das Bild, indem Sie auf die Taste **OK** drücken.

■ Wenn Sie ein Mal auf die Taste **OK** drücken, wird das Bild um 2X vergrößert. Wenn Sie erneut drücken, wird es um 4X vergrößert. Beim Vergrößern des aufgenommenen Bildes sehen Sie einen roten Rahmen mit einem roten Feld darin. Der rote Rahmen beschreibt das gesamte Bild, während das rote Feld für den vergrößerten Bereich steht.

4. Wenn Sie die unterschiedlichen Teile des vergrößerten Bildes sehen wollen, drücken Sie auf die Tasten    .
5. Wenn Sie von der 4X-Vergrößerung zur normalen Anzeige zurückkehren wollen, drücken Sie zwei Mal auf die Taste **OK**.



Aktuelle Position der Vergrößerung

Gesamtes Bild



G




Hinweis

- Wenn Sie auf die **OK**-Taste drücken, wird das Bild der Reihe nach um 1X → 2X → 4X vergrößert.
- Wenn Sie auf die **OK**-Taste drücken, wird das Bild der Reihe nach um 4X → 2X → 1X verkleinert.

Anzeige von Miniaturbildern

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das gleichzeitige Ansehen von neuen Miniaturbildern auf dem LCD-Monitor, so dass Sie nach einem bestimmten Bild suchen können.

1. Stellen Sie das Modusrad auf den Modus und schalten die Kamera ein.
2. Drücken Sie ein Mal auf die Taste .
 - Die Bildinformation erscheint auf dem LCD-Monitor.
3. Drücken Sie erneut auf die Taste .
 - Es erscheinen neun Miniaturbilder auf dem LCD-Monitor (vorausgesetzt, es gibt neun oder mehr Bilder im Speicher).
 - Wenn Sie ein Bild in voller Größe ansehen wollen, drücken Sie auf die Taste **OK**, nachdem Sie es mit Hilfe der Tasten / markiert haben.



G



Hinweis


- Wenn Sie wiederholt auf die Taste drücken, wird das Bild der Reihe nach auf folgende Weise gezeigt.
- Nur Bild → Bild und OSD (Anzeige auf Bildschirm) → Miniaturbildanzeige



Diaschau-Anzeige

Die Diaschau-Funktion ermöglicht Ihnen das automatische Wiedergeben Ihrer Bilder in Form einer Diaschau. Dies ist eine sehr nützliche und unterhaltsame Funktion zum Ansehen aufgenommener Bilder und zum Zeigen von Präsentationen.


1. Stellen Sie das Modusrad auf den Modus und schalten die Kamera ein.
2. Drücken Sie auf die Taste und gehen mit Hilfe der Tasten / zu DIASCHAU.
3. Stellen Sie das Wiedergabe-Intervall mit Hilfe der Tasten / ein und drücken dann auf die Taste **OK**.
 - Die Diaschau beginnt und zeigt Ihre Bilder im von Ihnen eingestellten Intervall der Reihe nach auf dem LCD-Monitor.
 - Wenn Sie die Diaschau-Anzeige stoppen wollen, drücken Sie auf die Tasten **OK** / / / .





Hinweis


- Sie können das Anzeigintervall der Diaschau auf einen Wert zwischen 2 und 10 Sekunden einstellen. Sehen Sie für das Einstellen des Intervalls den Abschnitt DIASCHAU im Wiedergabe-Menü.

Löschen von Bildern

Sie können jederzeit ein Bild/einen Videoclip löschen, indem Sie auf die Taste  drücken.

Zum Löschen von jeweils einem Bild:

1. Wählen Sie das Bild/den Videoclip, das/den Sie löschen wollen, mit Hilfe der Tasten ◀/▶ aus. Drücken Sie dann auf die Taste .
2. Wählen Sie [JA] und drücken dann auf die Taste OK. Es erscheint das nächste Bild/der nächste Videoclip.
 - Wenn Sie das Löschen abbrechen wollen, wählen Sie [NEIN].
3. Fahren Sie bei Bedarf mit dem Löschen fort. Wenn alle Bilder gelöscht werden, erscheint die Meldung [ Keine Bilder]. Stellen Sie zum Beenden dieser Funktion das Modusrad auf einen anderen Modus.



G




Hinweis


- Wenn Sie die Bilder oder Videoclips im internen Speicher löschen wollen, stecken Sie keine Speicherkarte in die Kamera. Ansonsten werden die Bilder oder Videoclips, die auf der Speicherkarte gespeichert sind, gelöscht.

FILM-MODUS

Aufnehmen von Videoclips

Der Film-Modus ermöglicht Ihnen das Aufnehmen von Videoclips in einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln.

1. Öffnen Sie die Objektivabdeckung, stellen das Modusrad auf den Modus  und schalten die Kamera ein.
 - Die aufnehmbare Filmdauer wird auf dem Status-LCD und dem LCD-Monitor angezeigt.
2. Sie können mit der Aufnahme eines Videoclips beginnen, indem Sie den Auslöser drücken.
 - Die verstrichene Zeit wird während der Aufnahme des Videoclips auf dem LCD-Monitor gezeigt.
 - Wenn Sie die Aufnahme stoppen wollen, drücken Sie erneut auf den Auslöser.



G




Hinweis


- Im Film-Modus können Auflösung/Qualität, Makro und Selbstauslöser nicht eingestellt oder aktiviert werden.
- Im Film-Modus ist der Blitz-Modus automatisch auf [AUS] gestellt.

Ansehen von Videoclips

Gehen Sie folgendermaßen vor, um aufgenommene Videoclips anzusehen.

1. Stellen Sie das Modusrad auf den Modus  und schalten die Kamera ein.
2. Wählen Sie den Videoclip, den Sie ansehen wollen, indem Sie die Tasten ◀/▶ benutzen.
3. Drücken Sie auf den Auslöser, um zu beginnen.
 - Wenn Sie die Wiedergabe anhalten wollen, drücken Sie erneut auf den Auslöser.
 - Drücken Sie auf die Taste ▼, um die Wiedergabe zu stoppen.

Wenn Sie während der Wiedergabe des Videoclips auf den Auslöser oder die Taste ▼ drücken, wird der Status auf folgende Weise geändert:



G



Hinweis

- Die Zoomfunktion kann während der Wiedergabe des Videoclips nicht aktiviert werden.
- Für die Wiedergabe des Videoclips im Computer empfehlen wir das Benutzen von "Quick Time Player". Diese kostenlose Software ist mit Mac- und Windows-basierten Rechnern kompatibel und kann von der Website www.apple.com heruntergeladen werden. Informationen über das Benutzen von Quick Time Player finden Sie in der Online-Hilfe des Programms.

ÜBERTRAGEN AUFGENOMMENER BILDER ZU IHREM RECHNER

Sie können Ihre aufgenommenen Bilder/Videoclips Ihrer Familie oder Freunden zukommen lassen, indem Sie sie per E-Mail senden oder auf dem Web ausstellen. Bevor Sie dies tun können, müssen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an Ihren Rechner anschließen und die Bilder/Videoclips dann übertragen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Bilder/Videoclips von der Kamera zu Ihrem Computer zu übertragen:

Schritt 1: Installieren des USB-Treibers

Schritt 2: Anschließen der Kamera an Ihren Computer

Schritt 3: Herunterladen von Bildern/Videoclips

	Systemvoraussetzungen (Windows)	Systemvoraussetzungen (Macintosh)
Prozessor	Pentium 166 MHz-Prozessor oder besser	PowerPC G3/G4
Betriebssystem	Windows 98/98SE/Me/2000/XP	OS 8.6 oder später
Speicher	32MB RAM (64MB empfohlen)	32MB RAM (64MB empfohlen)
Freier Festplattenspeicherplatz	128 MB Festplattenspeicherplatz	128 MB Festplattenspeicherplatz
Benötigte Geräte	CD-ROM-Laufwerk, verfügbare USB-Schnittstelle	CD-ROM-Laufwerk, verfügbare USB-Schnittstelle
Farbmonitor	Farbmonitor (800x600, 24-bit oder höher empfohlen)	Farbmonitor (800x600, 24-bit oder höher empfohlen)

Schritt 1: Installation des USB-Treibers in Windows-Rechner

Der USB-Treiber auf der mitgelieferten CD-ROM ist ausschließlich nur für Windows 98. Das Installieren des USB-Treibers ist unter Windows 2000/ME/XP nicht notwendig.

1. Geben Sie die mit der Kamera gelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Es erscheint ein Begrüßungsbildschirm.
2. Klicken Sie auf "USB-Treiber installieren". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen. Starten Sie Ihren Rechner nach der Installation des USB-Treibers neu.



Installation des USB-Treibers in Macintosh-Rechnern


G

Benutzer von Mac OS 8.6 müssen einen USB-Treiber installieren. Bei Mac OS 9.0 oder höher erkennt der Rechner automatisch die Kamera und lädt seine eigenen USB-Treiber.

1. Geben Sie die mit der Kamera gelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Wählen und doppelklicken Sie "Digital Camera Driver Installer".
3. Wählen Sie "Install Location" und klicken auf "Install".
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen, und starten Ihren Rechner neu.

Schritt 2: Anschließen der Kamera an Ihren Computer

1. Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels an eine verfügbare USB-Schnittstelle am Rechner an.
2. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss der Kamera an.
3. Schalten Sie die Kamera ein.
■ Auf dem Status-LCD erscheint "PC".



4. Suchen Sie nach dem neuen "entfernbarer Datenträger" im Fenster "Arbeitsplatz". Ihre aufgenommenen Bilder/Videoclips befinden sich in einem Ordner auf diesem "entfernbarer Datenträger". (Wenn Sie einen Mac benutzen, doppelklicken Sie auf das nicht betitelte Laufwerk auf Ihrem Desktop.)

Schritt 3: Herunterladen von Bildern/Videoclips

Wenn die Kamera eingeschaltet und an Ihren Rechner angeschlossen ist, wird sie als ein Laufwerk angesehen. Sie können Bilder/Videoclips herunterladen, indem Sie sie vom "entfernbarer Datenträger" (dem "unbetitelten" Laufwerk unter Macintosh) auf Ihre Festplatte oder einen anderen Datenträger kopieren.

Für Rechner mit Windows

Öffnen Sie den "entfernbarer Datenträger", indem Sie ihn doppelt anklicken. Doppelklicken Sie auf den Ordner. Ihre Bilder befinden sich im Ordner (in den Ordnern). Wählen Sie die gewünschten Bilder und wählen "Kopieren" im Menü "Bearbeiten". Öffnen Sie den Zielort und wählen "Einfügen" im Menü "Bearbeiten". Sie können Bilddateien aus der Kamera auch zu einem gewünschten Ort ziehen und dort ablegen.

G

Für Rechner mit Mac OS

Öffnen Sie das "unbetitelte" Laufwerkfenster und die Festplatte oder den Zielort. Ziehen Sie Bilder von der Kamera zum gewünschten Zielort und legen sie dort ab.



Hinweis

- Es wird empfohlen, dass Sie beim Übertragen von Bildern/Videoclips von der Kamera zum Rechner das Netzteil zur Stromversorgung benutzen, da sich die Kamera ausschalten kann, wenn der Batteriestrom zur Neige geht.

INSTALLATION VON MGI PHOTOSUITE

MGI PhotoSuite ist ein benutzerfreundliches Bildbearbeitungsprogramm. Mit PhotoSuite können Sie Ihre Bilder auf einfache Weise retuschieren, einrichten und organisieren. Es enthält eine Vielzahl von Schablonen, z. B. Fotorahmen, Geburtstagskarten, Kalender und vieles mehr. Bereiten Sie Ihre Bilder vor und wenden dieses beeindruckende Programm an.

Installieren von MGI PhotoSuite:

1. Geben Sie die mit der Kamera gelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Es erscheint ein Begrüßungsbildschirm.
2. Klicken Sie auf "MGI PhotoSuite installieren". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.



G



Hinweis


- Wenn Sie MGI PhotoSuite benutzen wollen, um Ihre aufgenommenen Bilder zu bearbeiten und zu retuschieren, sehen Sie bitte die Online-Hilfe der Software für hilfreiche Informationen.
- Wenn Sie Windows 2000/XP benutzen, installieren und benutzen Sie MGI PhotoSuite im "Administrator"-Modus.
- PhotoSuite wird in einem Mac nicht unterstützt.

INSTALLATION VON MGI PHOTOVISTA

MGI PhotoVista ist ein einfach zu benutzendes Programm, mit dem Sie im Handumdrehen spektakuläre 360°-Panoramabilder erstellen können. Wenn Sie diese Panoramabilder ansehen, erleben Sie eine Ansicht, die Sie vollständig zu umgeben scheint. PhotoVistas leistungsfähiges Modul heftet Bilder auf schnelle Weise automatisch zusammen, und mit seiner intuitiven Programmoberfläche erzielen selbst Anfänger tolle Ergebnisse in Minutenschnelle.

Installieren von MGI PhotoVista:

1. Geben Sie die mit der Kamera gelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Es erscheint ein Begrüßungsbildschirm.
2. Klicken Sie auf "MGI PhotoVista installieren". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.



G




Hinweis

- Wenn Sie MGI PhotoVista benutzen wollen, um spektakuläre 360°-Panoramabilder zu erstellen, sehen Sie bitte die Online-Hilfe der Software für hilfreiche Informationen.
- Wenn Sie Windows 2000/XP benutzen, installieren und benutzen Sie MGI PhotoVista im "Administrator"-Modus.
- PhotoVista wird in einem Mac nicht unterstützt.

INSTALLATION VON ADOBE READER

Die CD-ROM enthält eine PDF (Portable Document Format)-Kopie des Benutzerhandbuchs. Wenn Sie eine PDF-Datei lesen wollen, müssen Sie Acrobat Reader in Ihrem Rechner installiert haben. Acrobat Reader ist auf der CD-ROM der Kamera enthalten. Mit Acrobat Reader können Sie das Benutzerhandbuch lesen und Teile, die Sie interessieren, ausdrucken.

1. Geben Sie die mit der Kamera gelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Es erscheint ein Begrüßungsbildschirm.
2. Klicken Sie auf "Acrobat Reader installieren". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.



G

Für Mac-Benutzer:

1. Geben Sie die mit der Kamera gelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Wählen und doppelklicken Sie auf "Acrobat Reader".
3. Wählen und doppelklicken Sie auf die gewünschte Sprache.
4. Doppelklicken Sie auf "Reader Installer".
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.

LESEN DES BENUTZERHANDBUCHS

Eine Kopie des Benutzerhandbuchs steht auf der CD-ROM im PDF-Format zur Verfügung. Dies ist eine Sicherungskopie des gedruckten Handbuchs. Wenn Sie das ausgedruckte Handbuch verlegen, können Sie eine neue Kopie von der CD-ROM aus ausdrucken. Die einzige Voraussetzung zum Lesen des Benutzerhandbuchs

auf der CD-ROM ist, dass Sie Acrobat Reader in Ihrem Rechner installiert haben.

1. Geben Sie die mit der Kamera gelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Es erscheint ein Begrüßungsbildschirm.
2. Klicken Sie auf "Benutzerhandbuch installieren". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.







G

Für Mac-Benutzer:





1. Geben Sie die mit der Kamera gelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Wählen und doppelklicken Sie auf "Manual".
3. Wählen und doppelklicken Sie auf die gewünschte Sprache.
4. Ziehen Sie die PDF-Datei vom aktuellen Ort zum Zielort und legen sie dort ab. Sehen Sie das Benutzerhandbuch an, indem Sie es öffnen.

MENÜ-OPTIONEN




Aufnahme-Menü



Sie können das Aufnahme-Menü benutzen, um u. a. die LCD-Helligkeit und den Weißabgleich zu ändern oder die EV-Kompensation anzupassen. Klicken Sie hierfür auf die Taste  im Modus . Gehen Sie dann durch die Optionen, indem Sie die Tasten  /  benutzen.

LCD-HELLIGKEIT



Diese Option stellt die Helligkeit des LCD-Monitors ein. Drücken Sie auf die **OK**-Taste, um die LCD-Helligkeitssteuerung erscheinen zu lassen. Drücken Sie auf die Tasten  / , um den LCD-Monitor aufzuhellen, oder auf die Tasten  / , um ihn abzudunkeln. Drücken Sie dann auf die **OK**-Taste.

SCHELLANSICHT



Sie können jedes aufgenommene Bild sofort nach der Aufnahme auf der LCD-Anzeige ansehen, wenn Sie Schnellansicht aktivieren. Jedes aufgenommene Bild wird kurz angezeigt, und die Kamera kehrt dann automatisch zum Modus  zurück. Stellen Sie [EIN] oder [AUS] ein, um die Schnellansicht zu aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf die Tasten  /  drücken. Drücken Sie dann auf die **OK**-Taste.



DIGITALZOOM

Sie können Digitalzoom-Aufnahmen machen, wenn Sie die Digitalzoom-Funktion aktivieren. Benutzen Sie die Tasten  / , um bei Bedarf diese Option zu aktivieren. Drücken Sie dann auf die **OK**-Taste.

WEISSABGLEICH

Ihre Kamera passt den Weißabgleich für jede Szene automatisch an. Die Bilder, die Sie mit Ihrer Kamera aufnehmen, können allerdings je nach Beleuchtungsbedingungen (Tageslicht, Schatten, Fluoreszierend, Lampe) unterschiedlich erscheinen. Im Gegensatz zu Ihren Augen, die sich einfach auf unterschiedliche Lichtverhältnisse einstellen können, kann eine digitale Kamera nicht immer zwischen den Lichtarten unterscheiden. Unter bestimmten Lichtverhältnissen können Bilder ungewöhnliche Schattierungen aufweisen. Wenn dies der Fall ist, können Sie die Einstellung für den Weißabgleich einstellen, indem Sie eine bestimmte Beleuchtungsbedingung (Temperatur) wählen, die sich für Ihre Szene eignet. Benutzen Sie die Tasten  / , um den korrekten Weißabgleich auszuwählen, und drücken dann auf die **OK**-Taste.

- | | |
|------------------|---|
| [AUTO] | : Stellt den Weißabgleich automatisch ein |
| [TAGESLICHT] | : Für Außenaufnahmen an einem hellen Tag |
| [SCHATTEN] | : Für Aufnahmen bei bedecktem Himmel |
| [FLUORESZIEREND] | : Für Aufnahmen bei Neonlicht |
| [LAMPE] | : Für Aufnahmen bei Glühlampenlicht |

EV-KOMPENSATION

Ihre Kamera passt die Belichtung für jede Szene automatisch an. Wenn ein Objekt aber sehr dunkel oder sehr hell ist, können Sie die automatische Belichtungseinstellung der Kamera übergehen, um das Objekt heller oder dunkler zu machen. Dies wird als EV-Kompensation bezeichnet.

Die EV-Kompensation der Kamera kann von -1,8EV bis +1,8EV eingestellt werden. Benutzen Sie die Tasten ◀/▶, um die gewünschte EV-Kompensation auszuwählen, und drücken Sie dann auf die **OK**-Taste.

Effektive Objekte und Einstellungswerte

Positive (+) Kompensation

- Kopieren von gedrucktem Text (schwarze Buchstaben auf weißem Untergrund)
- Porträt mit Hintergrundlicht
- Sehr helle Szenen (z. B. Schneefelder) und stark reflektierende Objekte
- Aufnahmen, die zum Großteil aus Himmel bestehen

G

Negative (-) Kompensation

- Objekte im Rampenlicht, besonders vor dunklen Hintergründen
- Kopieren von gedrucktem Text (weiße Buchstaben auf schwarzem Untergrund)
- Szenen mit wenig Reflektion, z. B. Aufnahmen von grünem oder dunklem Laubwerk

SCHÄRFE



Diese Option stellt die Stufe der Bildschärfe ein. Benutzen Sie die Tasten ◀/▶, um den gewünschten Schärfemodus auszuwählen, und drücken dann auf die **OK**-Taste.

[NORMAL] : Belässt die Bilddetails wie bei der Aufnahme





[WEICH] : Zeichnet die Kanten von Bilddetails weicher für spezielle Effekte

[HART] : Zeichnet die Kanten von Bilddetails schärfer

BEENDEN

Diese Option beendet das Aufnahme-Menü und kehrt zum Modus  zurück. Drücken Sie zum Beenden auf die **OK**-Taste. Sie können zum Beenden auch erneut auf die Taste  drücken.



Wiedergabe-Menü

Benutzen Sie das Wiedergabe-Menü, um eine Diaschau in der Kamera zu erstellen, DPOF-Einstellungen zu konfigurieren oder Bilder vom internen Speicher zur Speicherkarte zu übertragen. Um zum Wiedergabe-Menü zu gelangen, drücken Sie auf die Taste  im Modus  und gehen mit Hilfe der Tasten  /  durch die Optionen.

LCD-HELLIGKEIT



Siehe LCD-HELLIGKEIT im Aufnahme-Menü.

DIASCHAU

Ihre Kamera kann Ihre Bilder der Reihe nach in Form einer Diaschau zu einem ausgewählten Intervall anzeigen. Benutzen Sie die Tasten  / , um das gewünschte Dia-Intervall auszuwählen, und drücken dann auf die OK-Taste.



[2 Sek.], [4 Sek.], [6 Sek.], [8 Sek.], [10 Sek.]


ZU KARTE

Dieses Feature ermöglicht Ihnen das Kopieren Ihrer Bilder vom internen Speicher der Kamera auf eine SD-Speicherkarte. Dies funktioniert natürlich nur, wenn eine SD-Speicherkarte eingesteckt ist und sich Bilder im internen Speicher befinden. Benutzen Sie die Tasten  / , um wenn nötig [JA] zu wählen, und drücken dann auf die OK-Taste.

ALLE LÖSCHEN

Diese Option ermöglicht Ihnen das Löschen aller Bilder/Videoclips im Speicher. Wenn Sie die Bilder oder Videoclips im internen Speicher löschen wollen, gehen Sie sicher, dass keine Speicherkarte in die Kamera eingesteckt ist. Ansonsten werden die Bilder oder Videoclips, die auf der SD-Speicherkarte gespeichert sind, gelöscht.

Benutzen Sie die Tasten  / , um bei Bedarf [JA] auszuwählen, und drücken Sie dann auf die OK-Taste.



DPOF

DPOF ermöglicht Ihnen das Einbetten von Druckinformationen auf Ihrer Speicherkarte. Mit Hilfe von DPOF können Sie ein Bild zum Drucken auswählen und bestimmen, wie viele Kopien ausgedruckt werden. Stecken Sie Ihre Speicherkarte in einen DPOF-fähigen Drucker, der SD-Speicherkarten akzeptiert. Der DPOF/Karten-kompatible Drucker liest die eingebetteten Informationen auf der Speicherkarte und druckt die bestimmten Bilder aus.

Um die DPOF zu benutzen, drücken Sie erst auf die **OK**-Taste, um zum DPOF-Untermenü zu gelangen. Benutzen Sie die Pfeiltasten **◀/▶**, um die Werte für jedes Feld zu bestimmen, und drücken dann auf die **OK**-Taste.

[MENGE] : Wählen Sie die Menge der Bilder von 1~9

[ABZUGSGRÖßE] : Wählen Sie Ihre bevorzugte Bildgröße
(Standard, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10)

[INDEX DRUCKEN] : Ermöglicht Ihnen das Ausdrucken des Fotos im Indexformat

[DRUCKEN AKTIV] : Wenn Sie AKTIV wählen, speichert die Kamera die DPOF-Einstellungen. Wenn DEAKT. ausgewählt ist, werden alle Einstellungen gelöscht.

DPOF-Shortcut

Sie können den Auslöser benutzen, um die DPOF-Einstellungen wie folgt schnell auszuführen.

1. Stellen Sie das Modusrad auf den Modus **▶**.
2. Drücken Sie auf den Auslöser, um die DPOF-Druck-Tag-Einstellung des ausgewählten Bildes zu wechseln.







Hinweis

- Wenn Sie den Auslöser benutzen, um die DPOF-Einstellung zu aktivieren, ist die Standardeinstellung Größe=Standard und Menge=1.

BEENDEN


Diese Option beendet das Aufnahme-Menü und kehrt zum Modus **▶** zurück. Drücken Sie zum Beenden auf die **OK**-Taste. Sie können zum Beenden auch erneut auf die Taste **⏏** drücken.

Film-Menü



Wenn Sie eine Einstellung des Film-Menüs ändern wollen, drücken Sie auf die Taste  im Modus  und gehen mit Hilfe der Tasten  /  zur Option, die Sie einstellen wollen.

LCD-HELLIGKEIT

Diese Option stellt die Helligkeit des LCD-Monitors ein. Siehe LCD-HELLIGKEIT im Aufnahme-Menü für detaillierte Informationen.



BEENDEN

Diese Option beendet das Film-Menü und kehrt zum Modus  zurück. Drücken Sie zum Beenden auf die **OK**-Taste. Sie können zum Beenden auch erneut auf die Taste  drücken.

G

Setup-Menü

Wählen Sie im Modus **SET-UP** Ihre allgemeinen Kamera-Voreinstellungen. Stellen Sie das Modusrad auf den Modus **SET-UP** und gehen dann mit Hilfe der Tasten **▲/ ▼** zu der Option, die Sie konfigurieren wollen.

DATUM/ZEIT

Drücken Sie auf die **OK**-Taste, um zum Untermenü DATUM/ZEIT zu gelangen. Sehen Sie den Abschnitt EINSTELLEN VON DATUM UND ZEIT in diesem Benutzerhandbuch für weitere Einzelheiten. Wenn Sie die Batterien aus der Kamera entfernen, kehren das Datum und die Zeit zur Standardeinstellung zurück. Wenn dies geschieht, stellen Sie das Datum und die Zeit beim Benutzen der Kamera neu ein.

[JAHR], [MONAT], [TAG], [UHRZEIT]

SPRACHE

Diese Option ermöglicht Ihnen das Auswählen der Sprache für die Menüs und den Text, die/der auf dem LCD-Monitor gezeigt werden/wird. Drücken Sie auf die **OK**-Taste, um zum Untermenü SPRACHE zu gelangen. Wählen Sie dann die bevorzugte Sprache mit Hilfe der Tasten **▲/ ▼** und drücken auf die **OK**-Taste.


[ENGLISH], [Français], [Deutsch], [Español], [Italiano], [日本語], [中國語(繁體)], [中国語(简体)]

TON

Wenn diese Funktion aktiviert ist, gibt die Kamera jedes Mal dann einen Ton (Piep) von sich, wenn Sie eine Taste bedienen. Wählen Sie [EIN] oder [AUS] mit Hilfe der Tasten **◀/ ▶** und drücken dann die **OK**-Taste.

MEDIUM FORMAT

Diese Funktion formatiert den internen Speicher (oder die Speicherkarte) und löscht alle gespeicherten Bilder und Daten. Wenn Sie mit Hilfe der Tasten **◀/ ▶** [JA] wählen und die **OK**-Taste drücken, erscheint die Meldung MEDIUM FORMAT auf dem LCD-Monitor. Wenn Sie [JA] wählen und erneut auf die **OK**-Taste drücken, erscheint eine Fortschrittleiste, die den Fortschritt des Formatierens anzeigt. Diese Funktion formatiert den internen Speicher (oder die Speicherkarte) und löscht alle gespeicherten Bilder und Daten.



VIDEO-MODUS

Diese Option ermöglicht Ihnen, Ihre Bilder in einem Fernseher anzusehen. Schließen Sie die Kamera über das Videokabel an Ihren Fernseher an. Wählen Sie dann das Videoausgabeformat mit Hilfe der Tasten ◀/▶ und drücken auf die **OK**-Taste.

[NTSC] : Wählen Sie dieses Format, wenn Sie sich in den USA., Kanada, Japan, Korea, Taiwan, Mittelamerika, Mexico usw. befinden.

[PAL] : Wählen Sie dieses Format, wenn Sie sich in Australien, Österreich, Belgien, China, Dänemark, Finnland, Deutschland, Großbritannien, Holland, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Spanien, Schweden, der Schweiz, Thailand, Norwegen usw. befinden.

AUTO STROM AUS

Wenn es für einen bestimmten Zeitraum keine Kameraaktivität gibt (keine Tasten gedrückt werden), während die Kamera eingeschaltet ist, geht die Kamera in einen Standby-Modus ein und schaltet sich schließlich aus, um Energie zu sparen.

G

Inaktivitätsdauer (Batterien)	Inaktivitätsdauer (Netzteil)	Kamerastatus
90 Sekunden	90 Sekunden	In Bereitschaft
3 Minuten	30 Minuten	Ausschalten

Wenn sich die Kamera im Standby-Modus befindet, können Sie die Kamera wieder aktivieren, indem Sie auf eine beliebige Taste drücken oder das Modusrad drehen. Wenn die Kamera ausgeschaltet wurde, müssen Sie sie durch Drücken auf die Taste **⏻** wieder einschalten. Die Tabelle (oben) zeigt die Standard-Zeiteinstellung für den Standby-Modus und das automatische Ausschalten. Sie können das Energiespar-Intervall ändern, indem Sie die Tasten ◀/▶ benutzen und auf die **OK**-Taste drücken.


[3 Min.], [5 Min.], [10 Min.], [30 Min.]

ZURÜCKSETZEN

Wenn Sie alle Kameraeinstellungen auf den Originalzustand zurücksetzen wollen, wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲/ ▼ [JA] und drücken dann auf die **OK**-Taste. Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellung für jede Option.

Element	Beschreibung
Bildauflösung	1600x1200 Pixel
Bildqualität	★★ Fein
Blitz	Auto
Schnellansicht	Aus
Weissabgleich	Auto
EV-Kompensation	0.0
Diaschauverzögerung	4 Sekunden
Auto Strom Aus	Batterie: 3 Minuten
	Netzteil: 30 Minuten
Ton	Ein
Digitalzoom	Aus

ANSCHLIESSEN DER KAMERA AN ANDERE GERÄTE



TECHNISCHE DATEN DER KAMERA

Element	Beschreibung
Sensor	Etwa 2,1 Megapixel 1/3.2" CCD
Farbtiefe	24 Bits (8 Bits x 3 Farben)
Auflösung	1600x1200 Pixel 800x600 Pixel
LCD	1.6" Farben-TFT-LCD
Selbstauslöser	10-Sekunden-Verzögerung
Verschlussgeschwindigkeit	1/10 Sek. ~ 1/500 Sek.
Zoom	2X Digitalzoom
Aufnahmemodi	Aufnahme von Fotos oder Video
Speichertyp	Interner 8MB-Speicher SD-Speicherkarte (optional) (bis zu 128MB Speicherkapazität)
Speicherkapazität	Speicherplatz in einer 8MB SD-Speicherkarte bei 1600x1200 Pixeln: Fein: 10 Bilder; Normal: 15 Bilder; Einfach: 20 Bilder
Effektive Blitzreichweite	0,7m~3m
Objektiv	Fixierte Brennweite: 5,6mm Brennweite: Standard - 0,7m ~ unendlich; Makro-0,3 ~ 0,8m F-Nummer: 2.8/5.6
Schärfebereich	30cm bis unendlich
Belichtungskompensation	Auto; Manuell: -1,8 ~ +1,8EV (Schritte von 0,3EV)
Weissabgleich	Auto, Tageslicht, Schatten, Fluoreszierend, Lampe
Komprimiertes Format	JPEG, M-JPEG für Videoclips
Standards	JPEG, EXIF 2.1, DPOF, DCF, M-JPEG
Schnittstelle	DC-IN-Buchse, USB-Anschluss, VIDEO-OUT-Buchse (NTSC oder PAL)
Betriebsumfeld	Betrieb: 0°C~40°C, 15~90% Luftfeuchtigkeit Lagerung: -20°C ~ 60°C, 10~95% Luftfeuchtigkeit
Ein/Aus	2 AA-Alkali- (1,5V) oder Ni-MH- (1,5V) oder ein Netzteil (2,5A/3,3V)
Stativgewinde	Ja
Abmessungen	105 x 44 x 55 mm (B x H x T) (ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	Etwa 150g (ohne Batterien und SD-Speicherkarte)

*Design und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.