Sealife microHD™

Manual de instrucciones para:

Micro HD Cámara subacuática

200ft

Micro HD+ Cámara subacuática Artículo SL501

60m



micro HD+

Tabla de contenidos

I. Contenido del paquete 2
II. Conozca su Camera
a. Vista frontal3
b. Vista posterior4
c. Pantalla LCD: Modo de captura5
d. Pantalla LCD: Modo de reproducción7
III. Operación básica de la cámara9-19
a. Encendido9
b. Tomar una foto10
c. Tomar un video10
d. Configuración fácil
e. Reproducción de fotos y videos
f. Carga de bateria
g. Subir imagenes a PC
IV. Conexión Wi-Fi a Smartphone / Tablet (sólo Micro HD+) 20-23
a. Descargar Aplicación ACTION CAM HD 20-21
b. Cambio de nombre de usuario y contraseña ACTION CAM HD 22-23
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) 24-26
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+)
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+)
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+)
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+)
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+)
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) 24-26 a. Pantalla de inicio .24 b. Pantalla de reproducción .25 c. Pantalla Compartir / Eliminar .26 VI. Navegación por menús .27-38 a. Configuración fácil .27 b. Ajustes de imagen .28-33
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) 24-26 a. Pantalla de inicio .24 b. Pantalla de reproducción .25 c. Pantalla Compartir / Eliminar .26 VI. Navegación por menús .27-38 a. Configuración fácil .27 b. Ajustes de imagen .28-33 c. Ajustes de video .34-35
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) 24-26 a. Pantalla de inicio .24 b. Pantalla de reproducción .25 c. Pantalla Compartir / Eliminar .26 VI. Navegación por menús .27-38 a. Configuración fácil .27 b. Ajustes de imagen .28-33 c. Ajustes de video .34-35 d. Ajustes de sistema .36-38
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) 24-26 a. Pantalla de inicio .24 b. Pantalla de reproducción .25 c. Pantalla Compartir / Eliminar .26 VI. Navegación por menús .27-38 a. Configuración fácil .27 b. Ajustes de imagen .28-33 c. Ajustes de video .34-35 d. Ajustes de sistema .36-38 VII. Semplici regole per scattare eccezionali foto subacquee .39-42
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) 24-26 a. Pantalla de inicio .24 b. Pantalla de reproducción .25 c. Pantalla Compartir / Eliminar .26 VI. Navegación por menús .27-38 a. Configuración fácil .27 b. Ajustes de imagen .28-33 c. Ajustes de video .34-35 d. Ajustes de sistema .36-38 VII. Semplici regole per scattare eccezionali foto subacquee .39-42 VIII. Accessori opzionali .43-45
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) 24-26 a. Pantalla de inicio 24 b. Pantalla de reproducción 25 c. Pantalla Compartir / Eliminar 26 VI. Navegación por menús 27-38 a. Configuración fácil 27 b. Ajustes de imagen 28-33 c. Ajustes de video 34-35 d. Ajustes de sistema 36-38 VII. Semplici regole per scattare eccezionali foto subacquee 39-42 VIII. Accessori opzionali 43-45 IX. Cura e manutenzione 46
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) 24-26 a. Pantalla de inicio 24 b. Pantalla de reproducción 25 c. Pantalla Compartir / Eliminar 26 VI. Navegación por menús 27-38 a. Configuración fácil 27 b. Ajustes de imagen 28-33 c. Ajustes de video 34-35 d. Ajustes de sistema 36-38 VII. Semplici regole per scattare eccezionali foto subacquee 39-42 VIII. Accessori opzionali 43-45 IX. Cura e manutenzione 46 X. Resolución de Problemas 47-48
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) 24-26 a. Pantalla de inicio 24 b. Pantalla de reproducción 25 c. Pantalla Compartir / Eliminar 26 VI. Navegación por menús 27-38 a. Configuración fácil 27 b. Ajustes de imagen 28-33 c. Ajustes de video 34-35 d. Ajustes de sistema 36-38 VII. Semplici regole per scattare eccezionali foto subacquee 39-42 VIII. Accessori opzionali 43-45 IX. Cura e manutenzione 46 X. Resolución de Problemas 47-48 XI. Parti di ricambio e assistenza 49
V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) 24-26 a. Pantalla de inicio 24 b. Pantalla de reproducción 25 c. Pantalla Compartir / Eliminar 26 VI. Navegación por menús 27-38 a. Configuración fácil 27 b. Ajustes de imagen 28-33 c. Ajustes de video 34-35 d. Ajustes de sistema 36-38 VII. Semplici regole per scattare eccezionali foto subacquee 39-42 VIII. Accessori opzionali 43-45 IX. Cura e manutenzione 46 X. Resolución de Problemas 47-48 XII. Parti di ricambio e assistenza 49 XII. Dichiarazione FCC 50-52

I. Contenido del paquete





Cámara subacuática Micro HD (16 GB SL500 o 32 GB WiFi SL501)



Correa de muñeca (SL50102)



Cargador de pared con enchufe US (SL50105)



Adaptador USB (SL50103)



Adaptadores internacionales para Reino Unido, UE, AU (SL50106)



Cable USB (SL50104)

2

Funda para cámara (SL50107)

No se muestra: Manual de instrucciones - Inglés (SL50108) Declaración de garantía SeaLife

II. Conozca su cámara

Vista frontal



- 1. Botón del obturador
- 2. Puerto de la lente de vidrio óptico
- **3. Anillo adaptador de lente** (Para la fijación de accesorio de lentes de acercamiento se vende por separado)

3

4. Conexión de correa de muñeca



- 1. pantalla TFT color 2.4"
- 2. Nº de Serie: (o ubicado bajo la cubierta USB)
- 3. Controles "Tecla de piano":
 - a. Video (arriba)
 - b. Menú (abajo)

4

- c. Reproducción / Encendido (retroceder1 paso)
- Contactos USB impermeables (mostrados con cubierta USB)
- 5. Montura de accesorio trípode 1/4-20

Pantalla LCD:

Modo de captura



- 1. Modos de escena
- a. 🔨 🗨 Tierra
- b. 🗪 Inmersión
- c. 🔊 Snorkel
 - Luz Externa
- e. 2 Luces Ext.
- 2. Modo de captura
- a. 🙀 Individual

d.

b.

- Continuo
- c. Lapso de tiempo
- d. 🔼 AEB

5

Pantalla LCD: Modo de captura

6. Resolución y tamaño de imagen

- a. **13** 13MP / 4128 x **MP** 3096 / 4:3 / 140°
- b. **10** 10MP / 4128 x MP 2322 / 16:9 / 130°
- c. **9** 9MP / 3464 x MP 2598 / 4:3 / 90°
- d. **7** 7MP / 3072 x 2304 / 4:3 / 140°
- e. **4** 4MP / 2440 x 1832 / 4:3 / 140°
- f. 2 2MP / 1920 x MP 1080 / 16:9 / 130°
- g. **2** 2MP / 1504 x **MP** 1128 / 4:3 / 140°
- 7. <u>Balance de blancos</u>
- a. Automático

b.

b.

d

- Subacuático profundo
 - Subacuático superficial
 - Luz diurna
 - Nublado

- 8. Valor ISO
- a. <mark>ISO</mark> Auto d. **ISO** 400 b. **ISO** 100 e. **ISO** 800 c. **ISO** 200
- 9. EV 0.0 Valor de exposición (de -2,0 a +2,0 en incrementos de 0,3)
- 10. Autodisparador o intervalo de Lapso de tiempo
- a. 🖏
 - Autodisparador (3s o 10s)
- b. S 55 Intervalo de lapso de tiempo (2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m o 30m)
- 11. Tamaño de resolución de video (con cuadros por segundo)
- a. 1080p 30f 1080p a 30 fps (cuadros por segundo)
- b. 720p 60f 720p a 60fps
- c. 720p 30f 720p a 30fps
- d. 240p 120f 240p a 120fps
- e. 240p 240f 240p a 240fps



7

Pantalla LCD: Modo reproducción (Vista individual)



- 1. Icono de reproducción Vista imagen individual
- 2. Nº Carpeta (100 a 999)
- 3. Nº Archivo (0001 a 0999)
- 4. Estado de batería

8

- 5. Tiempo H:MM:SS (sólo archivos de video)
- 6. Barra de estado de video (sólo archivos de video)
- 7. Tiempo total grabado H:MM:SS (sólo archivos de video)

III. Operación básica de la cámara

Encendido:

Mantenga pulsado el botón inferior durante 2 segundos para encender o apagar la cámara.





"Clic"

Tomar una foto:

Apunte, sostenga la cámara firmemente y pulse el botón del obturador.

Tomar un video:

Apunte, sostenga la cámara firmemente y pulse el botón de video para iniciar o detener la grabación de video.



Nota:

- Cuando esté en curso la grabación de video, verá un punto rojo con temporizador en la parte superior derecha de la pantalla LCD.
- Puede tomar una foto de 2MP mientras graba video presionando el botón obturador. Esta función no está disponible al grabar video a 120 fps o 240 fps.

Configuración fácil

Esta guía en pantalla le ayudará a configurar correctamente la cámara.

1. Pulse el botón MENU



2. Pulse el botón del obturador para seleccionar "Ajuste fácil".



11

 Siga la guía en pantalla usando los botones Arriba (△ VIDE©) o Abajo (▽ MENU) para seleccionar la opción deseada y el botón obturador para confirmar el ajuste.

Reproducción de fotos y videos

1. Pulse el botón de Reproducción para mostrar imágenes en miniatura.



VATERPROOF UN

- 2. Use los botones Arriba (△ VIDE©) o Abajo (▽ MENU) para desplazarse por las miniaturas.
- 3. Pulse el botón del obturador para seleccionar y mostrar imágenes/videos individuales.

Nota:

- Pulse el botón del obturador para iniciar o pausar la reproducción de archivos de video.
- Use el botón Arriba (△ ♥IDE©) para aumentar la velocidad de reproducción o el botón Abajo (▽ MENU) para disminuir la velocidad de reproducción.

 \bigcirc

• Puede eliminar un archivo de imagen manteniendo presionado el botón del obturador mientras está en la vista en miniatura.



Advertencia: Seque la cámara antes de insertar el adaptador USB. El adaptador USB no es impermeable.

3. Conecte el otro extremo del cable USB en el cargador de pared, e inserte el cargador de pared en el tomacorriente.

4. La cámara mostrará las opciones PC y Carga.



Or and

 Use los botones Arriba (△ VIDE©) o Abajo (▽ MENU) para seleccionar Carga y pulse el botón del obturador para confirmar la selección.

- 6. Cuando la cámara se esté cargando, el icono de batería grande en el centro de la pantalla parpadeará de una a tres barras repetidamente. El icono mostrará tres barras sólidas cuando la batería esté completamente cargada.
- 7. Después de 1 minuto de carga, la pantalla entrará en reposo para ahorrar energía y cargar más rápido. Pulse cualquier botón para encender la pantalla y ver el estado de carga de la batería.



Nota:

- Después de 1 minuto, la cámara entrará en el modo de ahorro de energía y la pantalla se apagará mientras la cámara sigue cargando.
- Presione cualquier botón para mostrar el estado de carga de la batería. El icono intermitente significa que batería sigue cargando. El icono sólido significa que la batería ha terminado la carga.
- La cámara también podrá ser cargada cuando se conecta a un puerto USB de la computadora; Sin embargo, la carga tardará el doble de tiempo que con el cargador de pared.
- El cargador de pared puede estar equipado con uno de los 3 tipos de enchufes internacionales.
- No presione ningún botón mientras se conecta a la PC o la cámara no se conectará.
- Vea consejos de resolución de problemas en la página 47 si la cámara no se conecta al cargador.



Advertencia: Seque la cámara antes de insertar el adaptador USB. El adaptador USB no es impermeable.

3. Conecte el otro extremo del cable USB a la computadora.





5. Use los botones Arriba (△ VIDE©) o Abajo (▽ MENU) para seleccionar Carga. Pulse el botón del obturador para confirmar la selección.



6. La pantalla mostrará el icono de conexión de PC durante aproximadamente 1 minuto.



Para Windows

Haga clic en Inicio de Windows y seleccione el icono "Mi PC".

Haga doble clic en el icono "Disco extraíble".

La carpeta DCIM contiene todas las imágenes y videos.

Expulse el dispositivo USB para desconectar la cámara de la computadora.

Para MAC

Haga doble clic en el icono de la unidad de disco "sin título" o "sin etiqueta" en el escritorio.

La carpeta DCIM contiene todas las imágenes y videos.

Expulse el dispositivo USB para desconectar la cámara de la computadora.

Nota:

- Después de 1 minuto, la cámara entrará en el modo de ahorro de energía y la pantalla se apagará mientras la cámara todavía está conectada a la PC.
- Presione cualquier botón para mostrar el icono de conexión a la PC.
- La batería mantendrá su carga (no cargará ni descargará) cuando se conecte a un puerto USB de la computadora.

18

Nota:

- También puede hacer una conexión USB cableada directamente a un teléfono inteligente o tableta si tiene un adaptador USB específico para la marca/modelo de su dispositivo inteligente. Al conectar la cámara directamente a un iPad, se requiere un cable Y de alimentación USB para proporcionar energía adicional para soportar una conexión USB, el cual está disponible en la mayoría de tiendas de electrónica.
- Vea consejos de resolución de problemas en la página 47 si la cámara no se conecta a la PC.

- IV. Conexión Wi-Fi a Smartphone / Tablet (sólo Micro HD+)
- 1. Descargar e instalar la aplicación gratuita* "ACTION CAM HD" a su dispositivo Android o iOS.



2. En el menú "Ajustes del sistema" de la cámara, gire el ajuste WiFi a "WiFi: On."



Nota:

• Después de encender WiFi, permita 15 a 20 segundos para que el WiFi se inicie.

IV. Conexión Wi-Fi a Smartphone / Tablet (sólo Micro HD+) (cont.)

- 3. En su teléfono inteligente (o tableta), seleccione el icono "Configuración" y luego seleccione "WiFi".
- 4. En la lista de puntos de acceso WiFi disponibles, haga clic en "SeaLife micro HD+" e introduzca la contraseña 1234567890

▲ 🖾 85" 🖏 🛓 🔺 🏋 📶 💼 1:22 PM	•••••• Verizon LTE 2:46 PM 😂 3:86%
🔯 Settings	Settings
Wireless and networks	
Airplane mode Turn off calling, messaging and data network features.	Airplane Mode
Connected to SeaLife micro	Bluetooth On >
Bluetooth Pair with a device.	Cellular >
🖬 Data usage	Notification Center
···· More settings	Control Center >
Device	C Do Not Disturb >
Home screen mode	Connect .
	General
Blocking mode DEF	Wallpapers & Brightness >
Android	Apple

- 5. Abrir la aplicación "CAM ACCIÓN HD" le conectará automáticamente a su smartphone.
- 6. Cuando se conecta la cámara, el smartphone mostrará una vista previa en vivo de lo que ve la cámara.
- 7. Para desconectar WiFi, apague la cámara o seleccione "WiFi: Off" en el menú Sistemas de la cámara.

Nota:

• Para cambiar el nombre de usuario y contraseña, consulte la página 22.

IV. Conexión Wi-Fi a Smartphone / Tablet (sólo Micro HD+) (cont.)

Cambio de nombre de usuario y contraseña ACTION CAM HD (OPCIONAL):

Siga estas instrucciones para cambiar el nombre de usuario por defecto (sealife micro HD+) y la contraseña (1234567890):

- 1. Conecte la cámara a la PC usando un cable USB. Consulte la página 16 para obtener instrucciones sobre cómo conectar la cámara a la PC.
- Seleccione la unidad "Disco extraíble (_ :)", haga doble clic en la carpeta "MISC", y abra el archivo "wifi.conf" (1) con el Bloc de notas Microsoft o Mac TextEdit.



IV. Conexión Wi-Fi a Smartphone / Tablet (sólo Micro HD+) (cont.)

3. En la sección "Configuración SoftAP," cambiar el nombre de usuario por defecto "SeaLife Micro HD+" (2) y la contraseña "1234567890" (3) a un nuevo nombre de usuario y contraseña de su elección. El nombre de usuario y la contraseña deben tener un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 32 caracteres de longitud, y pueden estar formados por letras y números. Guarde el archivo después de hacer cambios.



23

V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+)



- 1. Actualizar conexión WiFi
- 2. Menú Configuración de cámara
- 3. Modo de imagen / video
- 4. Tomar foto o iniciar / detener video
- 5. Reproducción

V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) (cont.)

Pantalla de reproducción:



- 1. Imágenes en miniatura (pulse para agrandar la imagen)
- 2. Imagen guardada en la cámara (izquierda) o descargada en el smartphone (derecha)

25

- 3. Ajustes de reproducción
- 4. Pantalla de inicio
- 5. Compartir y borrar imágenes
- 6. Descargar imágenes al smartphone

V. Uso de la aplicación ACTION CAM HD (sólo Micro HD+) (cont.)

Pantalla Compartir / Eliminar:



Nota:

La opción "Compartir" sólo muestra las aplicaciones instaladas en el smartphone o tableta. Por ejemplo, si desea compartir una imagen o un video en Facebook, primero tendrá que instalar la aplicación de Facebook en el smartphone o tableta.

Imágenes y videos descargados a su iPhone o iPad pueden ser visualizados utilizando la aplicación Action Cam HD. Estamos trabajando en una actualización de aplicación que también guarde fotos y videos en el "Rollo de Cámara" del dispositivo.

Para teléfonos y tabletas que corran Google Android, las imágenes y videos se pueden visualizar usando la aplicación Action Cam HD o la galería de fotos/video del dispositivo - ver carpeta titulada "Contenido".

VI. Navegación por menús

Configuración fácil

Una guía paso a paso que le ayuda a configurar la cámara correctamente. Sólo tiene que seguir la guía en pantalla e ingresar si está utilizando la cámara en tierra o bajo el agua, y si está utilizando una o dos luces.







Ajustes de imagen:

Self timer: Off Capture Md: Single Scene Md: Land WB: Auto EV: 0:0

<u>Temporizador</u>

Útil para capturar autorretratos o videos. Retarda el momento de inicio captura de imágenes o grabación de video en 3 seg. o 10 seg. después de pulsar el botón del obturador.

Modo de captura

Hay 4 métodos diferentes para capturar imágenes fijas:

- Individual: Captura una imagen a la vez.
- **Continua:** Sigue capturando imágenes, mientras el botón del obturador es pulsado, a una velocidad de 10 cuadros por segundo.
- Lapso de Graba imágenes fijas a intervalos de tiempo preestablecidos de 2 seg, 5, seg, 10 seg, 30 seg, 1 min, 5 min y 30 min. Útil para capturar una secuencia de imágenes sin sostener la cámara o asustar al sujeto. Posteriormente puede seleccionar la mejor imagen o combinar todas las imágenes en un video de lapso de tiempo utilizando software de edición de video.
- AEB: Enfoque de exposición automática. Captura 3 imágenes con diferentes exposiciones: Exposición estándar, ligeramente sobreexpuesta y ligeramente subexpuesta. Posteriormente puede seleccionar la mejor exposición.

28

Modo de escena

Seleccione entre 5 diferentes ajustes pre-programados de la cámara para darle automáticamente la mejor imagen y video posibles en condiciones fotográficas específicas.

- Tierra:Sobre el agua. La cámara se ajusta a resolución 13MP, balance de
blancos automático y exposición automática.
- Inmersión: Para subacuática a profundidades superiores a 25 pies/8 metros. La cámara ajusta la resolución a 13MP, balance de blancos Subacuático Profundo y programa de automático exposición que favorece velocidades de obturación más rápidas para reducir al mínimo el efecto de desenfoque de movimiento.
- Snorkel: Para subacuática a profundidades menores a 25 pies/8 metros. La cámara ajusta la resolución a 13MP, balance de blancos Subacuático Superficial y programa de autoexposición que favorece velocidades de obturación más rápidas para reducir al mínimo el efecto de desenfoque de movimiento.
- Luz Ext: Para subacuático a cualquier profundidad con un accesorio de luz externa. La cámara ajusta la resolución a 9MP, (usa un campo de visión de 90 grados más estrecho para adaptarse al ángulo de haz ancho de la luz externa y minimizar el efecto de punto caliente), balance de blancos Diurno y programa de autoexposición que favorece velocidades de obturación más rápidas para reducir al mínimo el efecto de desenfoque de movimiento.
- Luces Ext Para subacuático a cualquier profundidad, con dos accesorios de luz externa. La cámara ajusta la resolución a 13MP, (usa un campo de visión de 140 grados más amplio para adaptarse al ángulo de haz mas ancho de dos luces externas difumina las luces), balance de blancos Diurno y programa de autoexposición que favorece velocidades de obturación más rápidas para reducir al mínimo el efecto de desenfoque de movimiento.

Balance de blancos (WB)

Seleccione entre 5 ajustes de balance de blancos diferentes para obtener la mejor imagen y video posibles en condiciones de iluminación ambiental específicas.

Auto:	Selecciona automáticamente el mejor balance de blancos para tierra (no para subacuático).
Subacuático superficial	Ideal para realizar fotografías y videos bajo el agua a profundidades menores a 25 pies / 8 metros.
Subacuático profundo:	Ideal para realizar fotografías y videos bajo el agua a profundidades mayores a 25 pies / 8 metros.
Luz diurna:	Ideal para fotografiar en condiciones soleadas.
Nublado:	Ideal para fotografiar en condiciones de nubosidad.

Valor de exposición (EV)

Esta opción ajusta el programa de autoexposición de la cámara y es útil para forzar la cámara a capturar imágenes ligeramente sobreexpuestas o subexpuestas. Aumentar el valor resulta en una exposición de imagen más brillante. Disminuir el valor resulta en una exposición de imagen más oscura.

<u>Calidad</u>

Ajusta la compresión de la imagen fija o video. Seleccione entre 3 opciones:

Super Fino:	Grado de compresión más bajo, resultando en la mejor calidad y mayor tamaño de archivo.
Fino:	Grado de compresión moderado, resultando en buena calidad y tamaño de archivo más pequeño.
Estándar:	Grado de compresión más alto, resultando en calidad normal y el tamaño de archivo más pequeño.

<u>Tamaño</u>

Seleccione entre 7 resoluciones y formatos de imagen diferentes dependiendo de cómo desea utilizar la imagen.

4:3 es el formato más común que se utiliza para ver imágenes en un monitor de computadora o para imprimir. 16:9 es un formato de pantalla ancha comúnmente utilizado para ver imágenes en un televisor de alta definición, smartphones u otros dispositivos de pantalla ancha.

13MP (Ancho 4:3):	4128 x 3097. Resolución de formato 4:3 más alta.
	Campo de visión de 140 grados.
10MP (Ancho 16:9):	4128 x 2322. Resolución de formato 16:9 más alta.
	Campo de visión de 130 grados.



3464 x 2598. el centro de la imagen de 13MP se
recorta en 33%, resultando una imagen de 9MP con
campo de visión más estrecho de 90 grados. Ideal
para fotografiar con un accesorio de luz externa para
minimizar el efecto de punto caliente.
3072 x 2304. Resolución media con campo de visión
amplio de 140 grados.
2440 x 1832. Resolución media con campo de visión
amplio de 140 grados.
1920 x 1080. Resolución y tamaño de marco
equivalente al tamaño de fotograma completo a
1080p. Ideal para fotografía de lapso de tiempo que
más tarde se produce en video de calidad HD.
1504 x 1128. Resolución más baja con campo de
visión amplio de 140 grados.

<u>ISO</u>

ISO ajusta la sensibilidad del sensor de imagen a la luz. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara a la luz y es ideal para condiciones de disparo en poca luz. Un valor ISO más alto también se traduce en una imagen más granulada y menos nítida. Cuanto menor sea el valor ISO, menos sensible será la cámara a la luz y es ideal para condiciones de disparo con luz más brillante. Un valor ISO menor también se traduce en calidad de imagen más nítida y con menos grano. Seleccionar AUTO ISO selecciona automáticamente la configuración óptima.

<u>Nitidez</u>

Elija entre 3 niveles de nitidez - dura, estándar y suave. Una imagen "más dura" tiene bordes y líneas más nítidas, mostrando más detalles pero puede aparecer más pixelada. Imágenes más suaves tienen líneas más suaves.

Medición

Esto ajusta el método de medición para calcular la exposición.

Promedia la luz medida desde todo el cuadro,
pero da mayor peso al sujeto en el centro. Este es
el ajuste recomendado para la mayoría de fotos.

- Punto: Una muy pequeña parte del centro de la pantalla es medida para calcular la exposición correcta.
- Promedio: Se mide toda el área de la pantalla, y se calcula la exposición.

Lapso de tiempo:

Selecciona el intervalo de tiempo utilizado para el modo de captura de Lapso de tiempo. Vea arriba.



Ajustes de video:

<u>Tamaño</u>

5 diferentes resoluciones de grabación de video y velocidades de cuadro en función de lo que está grabando y lo que desea hacer con el videoclip.

- 1080 30fps
- 720p 60fps
- 720p 30fps
- 240p 120fps
- 240p 240fps

Balance de blancos (WB)

Vea la descripción en la página 30

<u>Medición</u>

Vea la descripción en la página 33

Calidad

Vea la descripción en la página 31

Micrófono

La cámara incluye un micrófono situado en el interior de la caja impermeable, que se puede encender o apagar. Cuando el micrófono está encendido, el volumen ha sido ajustado a la configuración más alta posible; sin embargo, el audio de la grabación de video es mínimo debido al diseño impermeable. Sugerimos usar YouTube o software de edición de video para añadir música o narraciones a su video.

<u>Nitidez</u>

Vea la descripción en la página 33

Nota:

• Cada grabación de video también incluye un archivo .THM el cual es una miniatura necesaria para reproducir el video en la cámara. Está bien eliminar el archivo .THM después de transferir videos a su ordenador, smartphone o tableta.

Ajustes de sistema

WiFi - (Sólo para modelo 32GB / WiFi SL501)

Encienda WiFi para activar el transmisor inalámbrico necesario para conectar la cámara a su iOS o smartphone o tablet Android. Espere unos 15 segundos para que el dispositivo arranque. Un indicador de WiFi verde aparecerá en la parte superior de la pantalla cuando WiFi esté encendido. Vea la página 20 para obtener información sobre cómo conectar la cámara a smartphones o tabletas.

Nota:

• Mantenga WiFi apagado cuando no esté en uso, ya que este agotará la batería. WiFi también se apagará automáticamente si la cámara es apagada.

Auto Apagado

La cámara se apagará automáticamente después de 3 minutos sin pulsar ningún botón. La función de auto apagado se puede desactivar mediante la opción "auto apagado: Off "o extenderse a 5 minutos seleccionando "Auto off: 5 min."

Restaurar sistema

Restaurar sistema restaurará todas las configuraciones de la cámara a los valores originales de fábrica. La cámara se reiniciará después de restaurar el sistema.

Fecha/Hora

Establece la fecha y hora de la cámara.

Formatear

Esto eliminará todos los archivos en la memoria interna. Es útil para formatear la memoria si la memoria interna es dañada por otros archivos guardados en la cámara. Se recomienda formatear la memoria de vez en cuando para refrescar la estructura de carpetas de la memoria.

Versión del Firmware

Muestra qué versión de firmware (software) está instalada en la cámara. SeaLife ocasionalmente puede lanzar actualizaciones de firmware si se descubren mejoras de funcionamiento y rendimiento. Consulte el sitio web SeaLife para actualizaciones: www.sealife-cameras.com/firmware

<u>Sonido</u>

La cámara incluye un altavoz situado en el interior de la caja impermeable, que se puede encender o apagar. El volumen del altavoz se ha preestablecido al nivel más fuerte posible, pero puede ser difícil de escuchar debido al diseño impermeable.

Vista Rápida

Establece si desea o no mostrar la imagen capturada en la pantalla LCD después de haber sido capturada. Puede seleccionar OFF, 2 segundos o 5 segundos.

<u>Idioma</u>

Seleccione entre inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, ruso y turco.

Sello de fecha

Activarel sello de fecha imprimirá los datos y la hora en la esquina inferior derecha de cada imagen. No disponible para videos.

<u>Sistema</u>

Esto ajusta la cámara para coincidir con el sistema de codificación de color utilizado en el sistema de transmisión de televisión de su país. En la mayor parte de las Américas se utiliza NTSC, y PAL es usado en Europa, África y la mayor parte de Asia.

Frecuencia de luz

Para evitar el efecto de parpadeo cuando se toman fotografías en interiores con iluminación fluorescente, seleccione 60Hz para EE.UU. y otros países que utilizan sistema eléctrico de 110-120V. Seleccione 50Hz para países que utilizan sistema eléctrico de 220-240V.

Memoria disponible

Muestra cuánta memoria interna hay disponible para almacenamiento. La cámara utiliza un poco de memoria interna para los archivos del sistema operativo, así que hay 28.9GB y 14.4GB de memoria disponible para los modelos HD+ 32GB y HD 16GB, respectivamente.

VII. Tomar fácilmente grandes fotos subacuáticas

Tomar imágenes subacuáticas es muy diferente a tomar fotos o video en tierra. Estos son los consejos más importantes para tomar grandes fotos subacuáticas:

Agua cristalina

El agua cristalina es esencial para las buenas fotos subacuáticas. Pequeñas partículas que flotan en el agua causan baja visibilidad y mala calidad de imagen. Evite remover el fondo arenoso con sus aletas. Estas partículas flotantes hacen que aparezcan pequeños puntos en sus fotos, conocidos como "difuminado". Trate de limitar su distancia de disparo a 1/10 de la visibilidad del agua. Por ejemplo, si la visibilidad es de 60 pies (18m), usted debe mantener su distancia de disparo a menos de 6 pies (1,8 m).

Acérquese a su sujeto

La distancia de disparo ideal es de 1 pie a 4 pies (0,3 a 1,2 metros). Esta distancia se traducirá en mayor detalle. Recuerde que el rango de enfoque mínimo de la cámara es de 12" (30cm). Para distancias de disparo menores de 6" a 24" (15cm a 60cm), considere comprar la lente de primer plano de 10X opcional (artículo # SL570).

Muévase lentamente y controle su flotación antes de tomar una fotografía

Es difícil tomar buenas fotos cuando se está en movimiento. Colóquese en el mejor ángulo de disparo posible y neutralice su flotación. Mantenga la calma y sea paciente: A veces debe esperar a que los peces que se

VII. Tomar fácilmente grandes fotos subacuáticas (cont.)

han asustado regresen. No persiga al pez, deje que el pez venga a usted. Controle siempre su flotación antes de tomar fotos y observe todas las reglas del buceo seguro.

Tome muchas fotos del mismo sujeto - si no le gustaa, elimínelas después

Una de las grandes ventajas de las cámaras digitales es que se puede revisar y borrar imágenes más tarde, así que tome varias fotos del mismo sujeto. Una de las mejores maneras de aprender fotografía subacuática es comparando sus buenas y malas fotos.

Utilice una Luz de Foto / Video / Inmersión Subacuática Sea Dragon para mejorar el color y el brillo

El agua filtra la luz y los colores rojo/amarillo, produciendo imágenes más oscuras y azules. Los modos de Inmersión y Snorkel corregirán los colores perdidos, pero sólo son eficaces hasta una profundidad de aproximadamente 60 pies / 18 metros, dependiendo de la luz solar disponible y la visibilidad del agua. La manera más eficaz para compensar la pérdida del color es utilizando una Luz de Foto / Video / Inmersión Subacuática Sea Dragon. La luz se monta fácilmente en la parte inferior de la cámara. El sistema Flex-Connect de bandejas, asas, brazos flexibles y adaptadores pueden encajar y separarse en segundos sin necesidad de herramientas, para un viaje compacto. Se pueden montar dos luces en la cámara para iluminación de gran angular.

VII. Tomar fácilmente grandes fotos subacuáticas (cont.)

Paneo muy lento o nada absoluto

Durante la grabación de video, mantenga la cámara apuntada y estable al sujeto. Evite hacer movimientos bruscos o espasmódicos. Si mueve la cámara, hágalo muy, muy lentamente o se mareará al verla después. Una mejor manera es mover lentamente la cámara alejándola del sujeto, detener la grabación, cambiar el ángulo o la distancia, y luego reiniciar la grabación.

Limite los clips de video a 60 segundos o menos

Es mejor grabar muchos clips de 1 minuto que unos pocos videos largos. Los clips cortos son mucho más fáciles de compartir y editar. Recuerde, un clip de 30 segundos pesa unos 35 MB - 10 veces más que una imagen de 13 megapíxeles.



VII. Tomar fácilmente grandes fotos subacuáticas (cont.)

Corrección de la distorsión del cañón del objetivo de ojo de pez

El lente ojo de pez integrado le permite acercarse al sujeto y seguir encajando todo en la fotografía. Algunas fotografías tomadas de objetos rectos, como un árbol o el horizonte, pueden aparecer dobladas.

Hay muchos programas de edición de fotos disponibles que pueden corregir este efecto de distorsión de cañón. Aquí hay un ejemplo de ANTES y DESPUÉS corregido con un software llamado ShiftN, que es una descarga gratuita.

Visite el sitio web SeaLife para obtener sugerencias y consejos actualizados

Cualquier actualización del manual o consejos adicionales se pueden encontrar en el sitio web de SeaLife en www.sealife-cameras.com.

Consulte a su distribuidor de buceo SeaLife local acerca de cursos de cámara subacuática

La mayoría de distribuidores de buceo SeaLife ofrecen cursos de cámaras subacuática que incluyen formación práctica, así como muchos consejos y técnicas útiles para videos y fotografía subacuática.

VIII. Accesorios opcionales

Luces para Foto / Video / Inmersión Sea Dragon

La poderosa y brillante línea de luces subacuáticas Sea Dragon no sólo produce imágenes y videos nítidos y coloridos, sino que también es una gran linterna de buceo. Arrecifes y corales cobran vida con colores reales que nunca ha visto antes. La línea compacta y poderosa de luces Sea Dragon son fáciles de conectar a su cámara Micro HD/ HD+ con el sistema Flex-Connect de bandejas, asas y brazos. Echa un vistazo a sealife-cameras.com para ver la última línea de luces subacuáticas Sea Dragon.



Izquierda: Micro HD+ unido a Luz UW Sea Dragon 2000 c/Asa Flex Connect y Micro Bandeja. Centro: Luces Sea Dragon encajan de forma rápida y sencilla con la pulsación de un botón. Derecha: Micro HD+ unido a dos luces UW Sea Dragon 2000 c/Asas Flex Connect y bandeja doble.

VIII. Accesorios opcionales (cont.)

Aquapod (SL913) y AquaPod Mini (SL912)

El SeaLife Aquapod permite fotos y videos subacuáticas cercanos manteniendo una distancia cómoda entre usted y el sujeto. Es ideal para emocionantes imágenes y video de tiburones, así como para especies oceánicas muy asustadizas.

Gire el Micro HD/HD+ en el Aquapod para imágenes de autorretrato. Fácil de usar y mantener estable, tanto por encima como por debajo del agua, el Aquapod se extiende desde 18 pulgadas (46cm) hasta 53 pulgadas (135 cm).



Para tomar imágenes fijas, sólo ajuste la cámara al modo "Lapso de tiempo", lo que le permite disparar automáticamente a intervalos de tiempo establecidos. Para videos, basta con pulsar el botón de video en la cámara y empezar a filmar. Para obtener los mejores resultados, haga movimientos lentos y suaves para que la lente se mantenga enfocada en su sujeto.

VIII. Accesorios opcionales (cont.)

Lente para primeros planos 10X (SL570)

Para fotografiar primeros planos nítidos desde 6" a 24" (15cm a 60cm) la lente de cristal óptico se conecta fácilmente al puerto de lente y se bloquea en su sitio con una vuelta a la derecha. Es extraíble bajo el agua e incluye un cordón de seguridad que se conecta a la cámara.



IX. Cuidado y mantenimiento

- Inmediatamente después de usar la cámara subacuática, sumerja la cámara en una tina de agua fresca durante unos 10 minutos.
- Mientras sostiene la cámara bajo el agua, pulse cada botón unas cuantas veces para enjuagar el agua salada atrapada.
- Seque la carcasa con una toalla suave y limpia tras sacarla de la tina de agua fresca. Nunca deje que se seque agua en la ventana de la lente o LCD, ello causar manchas de gotas de agua.
- No deje la cámara bajo luz solar directa durante períodos de tiempo prolongados. Conserve la cámara en un lugar con sombra o bajo una toalla seca.
- Asegúrese de que la cámara esté perfectamente seca antes de guardarla. Guarde la cámara en un lugar limpio y seco.
- No desmonte este producto; no hay partes reparables por el usuario en el interior y anulará la garantía.
- Conserve la cámara lejos de temperaturas extremas o de exposición prolongada a la luz solar directa. El rango de temperatura de almacenamiento es de -20°F a 140°F (-29°C a 60°C).
- Para almacenamiento a largo plazo, cargar la batería aproximadamente al 50%. Almacenar la cámara con 0% de carga puede acortar la vida útil de la batería o dañarla permanentemente.
- Abrir y manipular la cámara anulará la garantía.
- La batería sólo puede ser reemplazada por un centro de servicio autorizado SeaLife. Hay riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes locales.

X. Resolución de Problemas

La cámara se bloquea

- En caso de que la cámara se bloquee, presione el botón de encendido y el botón obturador al mismo tiempo, para forzar el apagado y reiniciar la cámara.
- Compruebe el sitio web de SeaLife para actualizaciones de firmware. www.sealife-cameras.com/firmware.

La cámara no se conecta a la computadora o al cargador de pared

- Limpie suavemente los contactos de patilla dorada en la cámara y el adaptador USB con un trozo de algodón humedecido con alcohol isopropílico. Puede también utilizar limpiador de contacto, disponible en la mayoría de tiendas de artículos electrónicos. Tenga cuidado en no doblar los contactos de muelle en el adaptador USB. No utilice borrador de lápiz u otros abrasivos para limpiar los contactos, pues ello quitará la chapa dorada.
- Busque y retire cualquier residuo que pueda estar impidiendo que el adaptador USB se inserte totalmente en el puerto USB hermético de la cámara.
- Reinicie la computadora y vuelva a intentarlo.
- Pruebe usando otro cable USB. Es un cable USB tipo micro-B, que se utiliza normalmente con teléfonos inteligentes y otros dispositivos USB.
- El adaptador USB no es hermético y debe reemplazarse si se moja.
- Pruebe conectando la cámara a una PC o cargador de pared y retirando ligeramente el adaptador. Sta puede ser una solución temporal para obtener una conexión USB hasta poder reemplazar el adaptador.

X. Resolución de Problemas (cont.)

Imágenes/videos no nítidos o desenfocados

- La cámara utiliza un lente de enfoque fijo que es nítido desde 12" (30 cm) al infinito. Asegúrese de mantener una distancia de al menos 12" (30 cm) entre la cámara y el sujeto. Para distancias de acercamienot de 6" a 24", considere comprar el lente Close-Up 10X Sealife.
- Hay otros factores que pueden contribuir a que las imágenes o videos no sean nítidos. La más común es el disparar en condiciones de baja luz, lo que puede causar una imagen granular o desenfoque por movimiento. Considere comprar una luz de foto-video Sea Dragon, ideal para capturar imágenes y videos nítidos y coloridos bajo el agua o en condiciones de baja luz.

Descargando la aplicación Action Cam HD para iPad

 Busque "Action Cam HD" en la App Store y seleccione "Sólo iPhone" del menú desplegable en la esquina superior izquierda de su iPad. La aplicación Action Cam HD está diseñada originalmente para iPhones pero funciona igual de bien con el iPad.

Más información

- Busque en el sitio web SeaLife los más recientes consejos y actualizaciones técnicas: www.sealife-cameras.com/micro-hd-tips-and-technical-updates
- Para soporte técnico, póngase en contacto con el USA SeaLife Service Center en service@sealife-cameras.com o con el distribuidor SeaLife en su país. En el sitio web SeaLife hay una lista de distribuidores: www.sealife-cameras.com/authorized-dealerlocator

XI. Repuestos y servicio

Respaldamos nuestro producto con el compromiso de ofrecer un servicio superior a nuestros clientes. Si su cámara necesita servicio o si necesita una pieza de recambio, le prometemos un servicio rápido, amable y profesional para que pueda tener su equipo en buen estado antes de su próximo viaje de buceo.

Partes

Para pedir piezas de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor SeaLife local. Visite el Localizador de Distribuidores en www.sealife-cameras.com para encontrar un distribuidor cerca de usted. Residentes en Estados Unidos también pueden pedir piezas de repuesto en línea en www.SealifePartsDirect.com

<u>Servicio</u>

Si su producto SeaLife está dañado y requiere servicio de reparación, siga estas importantes instrucciones:

- 1. Visite la página de actualizaciones de productos ubicada en el menú de Soporte Técnico de la página web sealife-cameras.com.
- Compruebe que tiene el firmware más reciente cargado en su cámara. Las actualizaciones de firmware están también disponibles en el menú de Soporte Técnico de la página web sealife-cameras.com.
- Póngase en contacto con el distribuidor al que adquirió el producto. La página Localizador de Distribuidores contiene una lista completa de distribuidores locales que pueden ayudarle a solucionar su problema.

Si ninguna de estas opciones le ayuda, siga las instrucciones de devolución en la página web de sealife-cameras.com.

XII. Declaración de la FCC

Se aplica solamente a SeaLife Micro HD+ (SL501):

15.105(b)

Las pruebas a las que ha sido sometido este equipo comprobaron que cumple con las limitaciones establecidas para dispositivos digitales Clase B, conforme a lo estipulado en el apartado 15 de las Normas de la FCC. El propósito de estas limitaciones es brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en el hogar. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia radioeléctrica y, si no se le instala y emplea según las instrucciones pertinentes, puede provocar interferencias en las comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía alguna de que no vayan a producirse interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencias molestas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este aparato no puede causar interferencias negativas, y
- Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación indeseada del aparato

15.21

Tenga presente que todo cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobado por la parte responsable puede causar la anulación de la autorización del usuario para utilizar el equipo.

XII. Declaración de la FCC (cont.)

Declaración referente a la exposición a RF de la FCC:

Este equipo cumple los límites FCC de exposición a la radiación establecidos para un entorno no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de operación específicas para cumplir con la exposición a RF. Este transmisor no se debe situar en el mismo lugar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Canadá, Avisos Industry Canada (IC)

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003 y RS-210.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Información sobre exposición a Radio Frecuencia (RF)

La potencia de salida radiada del dispositivo Dell Wireless está por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia de Canada Industry (IC). El dispositivo Dell Wireless se debe utilizar de tal manera tal que la posibilidad de contacto humano durante el funcionamiento normal se reduzca al mínimo.

Este dispositivo ha sido evaluado para y se muestra conforme con los límites de Tasa de Absorción Específica ("SAR") IC cuando se instala en productos anfitriones específicos operados en condiciones de exposición portátiles (las antenas están a menos de 20 centímetros del cuerpo de una persona).

Este dispositivo ha sido certificado para su uso en Canadá. El estado de calificación REL (Lista de Equipo de Radio) de Industry Canada se puede encontrar en la siguiente dirección web: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Información canadiense adicional sobre exposición a RF también se puede encontrar en la siguiente dirección web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil Dell est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil Dell de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables (les antennes se situent à moins de 20 centimètres du corps d'une personne).

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Sealife° micro HD™



¡Comparta sus fotos y videos con nosotros en la web!

sealife-cameras.com f



Visite sealife-cameras.com/manuals para Inglés, Alemán, Francés, Italiano y Holandés